

DE: Gebrauchsanweisung, Entsorgung und Sicherheitsanweisungen für einen ausziehbaren Tisch mit Metallschienen

1. Einleitung

Diese Anleitung beschreibt die korrekte Verwendung und Pflege eines ausziehbaren Tisches mit Metallschienen. Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Tisch verwenden.

2. Beschreibung des Tisches

Der ausziehbare Tisch mit Metallschienen ist ein Möbelstück, das eine Längenverstellung ermöglicht, wodurch Platz gespart oder zusätzlicher Sitzplatz für größere Treffen geschaffen werden kann. Die Metallschienen können scharfe Kanten aufweisen, auf die während der Nutzung geachtet werden muss.

3. Sicherheitsregeln

-  Halten Sie Kinder von den Mechanismen fern.
-  Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit des Tisches.
- Prüfen Sie vor der Benutzung des Tisches, ob alle Teile korrekt befestigt und unbeschädigt sind.
- Verwenden Sie den Tisch ausschließlich gemäß seinem Zweck und vermeiden Sie Überlastungen.
- Benutzen Sie den Tisch nicht als Leiter oder Stütze.
- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Tisch oder den Metallschienen spielen.
- Seien Sie beim Aus- und Einklappen des Tisches stets vorsichtig, um Verletzungen an Händen oder Fingern durch die scharfen Kanten der Schienen zu vermeiden.
- Bedenken Sie, dass der Tisch nach dem Ausziehen aufgrund von Belastungen leicht durchbiegen kann; vermeiden Sie daher übermäßige Belastungen.

Warnung für Kinder: Der Tisch enthält Metallschienen mit Kanten, die Verletzungen verursachen können. Kinder sollten während der Nutzung des Tisches stets unter der Aufsicht von Erwachsenen stehen.

4. Aus- und Einklappen des Tisches

- Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Tisch frei von Hindernissen ist.
- Stellen Sie sich in die Mitte der längeren Tischseite und halten Sie den Tisch an beiden Seiten.
- Entfernen Sie die Verriegelung (falls vorhanden), die ein unbeabsichtigtes Ausziehen des Tisches verhindert.
- Ziehen Sie beide Tischteile vorsichtig und gleichmäßig auseinander, achten Sie dabei auf die Metallschienen und deren scharfe Kanten.
- Sobald der Tisch auf die gewünschte Breite ausgezogen ist, legen Sie die zusätzlichen Platten (falls vorhanden) in die Mitte des Tisches.
- Verriegeln Sie den Tisch (falls eine Verriegelung vorhanden ist), um die Stabilität während der Nutzung zu gewährleisten.
- Zum Zusammenklappen des Tisches entriegeln Sie die Verriegelung (falls vorhanden), entfernen die zusätzlichen Platten (falls verwendet), und schieben beide Tischteile gleichmäßig und vorsichtig zusammen.
- Achtung: Der Hebemechanismus kann sich während der Montage und Nutzung anheben.

5. Pflege und Reinigung

- Wischen Sie die Oberfläche des Tisches mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine aggressiven Reiniger auf Alkoholbasis, insbesondere bei Acryloberflächen.
- Halten Sie die Kontaktkanten, insbesondere an den Tischverbindungen, sauber. Achten Sie darauf, diese Bereiche nach der Reinigung mit einem feuchten Tuch gründlich zu trocknen, um Schäden zu vermeiden und die Lebensdauer des Tisches zu verlängern.
- Überprüfen und reinigen Sie regelmäßig die Metallschienen und andere Teile des Tisches, um deren ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten. Achten Sie auf die scharfen Kanten der Schienen während der Wartung.

6. Lagerung

- Lagern Sie den Tisch in einem trockenen, kühlen Raum, fern von direkter Sonneneinstrahlung, um Schäden an der Oberfläche und den Metallteilen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie das Aufbewahren schwerer Gegenstände auf dem zusammengeklappten Tisch, um Schäden an der Konstruktion zu verhindern.

7. Entsorgungsanweisungen Recycling gemäß Anweisungen

- Die Demontage des Tisches sollte von zwei Personen durchgeführt werden. Trennen Sie die Metallteile von den Holz- und Verbundteilen.
- Schrauben Sie die Metallbeine, Schienen und andere Komponenten mit geeigneten Werkzeugen (z. B. Schraubendreher oder Schraubenschlüssel) vom Tisch ab.

Materialtrennung:

- **Metallbeine und -teile:** Geben Sie diese in einen Metallrecycling-Container oder bringen Sie sie zu einer Sammelstelle für Metallabfälle.
- **Holz- oder Verbundplatten:** Diese können aufgrund von Klebstoffen und chemischen Beschichtungen nicht als Holz recycelt werden. Bringen Sie sie zu einer lokalen Sammelstelle für Sperrmüll oder Bauabfälle.
- **Plastikteile:** Entfernen Sie diese und entsorgen Sie sie in einem geeigneten Plastikrecycling-Container.

Herstellerinformation Endo, Porcelitowa 10, 49-130 Tułowice, e-mail: info@endomeble.pl

Zusammenfassung der Piktogramme:

-  Halten Sie Kinder von den Mechanismen fern.
-  Überschreiten Sie nicht die maximale Belastung.
-  Recyceln Sie die Materialien gemäß den Anweisungen.

