





<p>PL: INSTRUKCJA OBSŁUGI DEKORACJI</p> <p>1. W celu uruchomienia dekoracji należy włożyć 3 baterie „AAA” (nie dołączone do produktu) do pojemnika na baterie zgodnie z oznaczeniem biegunów polaryzacji.</p> <p>2. W celu włączenia dekoracji należy ustawić przełącznik w pozycji ON, natomiast w celu wyłączenia w pozycji OFF.</p>	<p>EN: INSTRUCTION MANUAL DECORATION</p> <p>1. To start the decoration, insert 3 „AAA” batteries (not included) into the battery compartment according to the polarity markings.</p> <p>2. To turn on the decoration, set the switch to the ON position and to turn it off set the switch to the OFF position.</p>	<p>SK: NÁVOD NA POUŽITIE DEKORÁCIE</p> <p>1. Ak chcete spustiť dekoráciu, vložte 3 batérie typu „AAA” (nie je súčasťou produktu) do priehradky na batérie, v súlade s označenou polaritou.</p> <p>2. Ak chcete zapnúť dekoráciu, nastavte prepínač do polohy ON a ak chcete vypnúť, nastavte prepínač do polohy OFF.</p>	<p>CZ: NÁVOD K POUŽITÍ DEKORACE</p> <p>1. Chcete-li spustit dekoraci, vložte 3 baterie typu „AAA” (není součástí výrobku) do přihrádky na baterie podle označení polarit.</p> <p>2. Chcete-li zapnout dekoraci, nastavte přepínač do polohy ON a pro vypnutí přepínač do polohy OFF.</p>
<p>Wskazówki dotyczące ochrony środowiska</p> <p>Znak przekreślonego koła  jest symbolem selektywnego zbierania i oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane razem z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Urządzenia takie mogą zawierać szkodliwe substancje, które były niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Prawidłowa utylizacja tego produktu pomoże oszczędzać cenne zasoby i zapobiec potencjalnie niebezpiecznemu wpływowi na środowisko i ludzkie zdrowie, które mogłyby zostać zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. Informacje o punktach selektywnej zbiórki odpadów znajdują się u sprzedawcy lub w gminie.</p> <p>UWAGA!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baterii nieprzeznaczonych do ładowania nie można ponownie ładować. - Nie łączyc baterii zużytych z nowymi. - Wyczerpane baterie muszą być usunięte z dekoracji. - Zużytych baterii należy pozbywać się w odpowiedni sposób. - Nie należy palić baterii - baterie w ogniu mogą eksplodować lub zacząć przeciekać. - Trzymać baterie z dala od dzieci. Baterie mogą być szkodliwe, jeżeli zostaną połknięte. Nadzoruj dzieci, jeśli wymieniają baterie samodzielnie, aby upewnić się, że postępują zgodnie ze wskazówkami. 	<p>Tips for environment protection</p> <p>The crossed-out wheelie bin  is a symbol for selective collection and means that used electrical and electronic devices must not be disposed of with unsorted municipal waste. Such devices may contain harmful substances necessary for proper functioning and safety. Correct disposal of this product will help save valuable resources and prevent potentially harmful environmental and human health effects that could otherwise be caused by inappropriate waste handling. Information about selective waste collection points is available from the seller or the local authority.</p> <p>ATTENTION!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Never attempt to recharge non-rechargeable batteries. - Do not mix old and new batteries. - Exhausted batteries must to be removed from the product. - Used batteries should be disposed of properly. - Do not burn the batteries - batteries may explode or leak in a fire. - Keep batteries away from children. Batteries can be harmful if swallowed. Supervise children if they replace the batteries themselves to make sure they are following the directions. 	<p>Odporúčania týkajúce sa ochrany životného prostredia</p> <p>Preškrtnutý znak kontajnera na kolieskach  je symbolom separovaného zberu a znamená, že odpad z elektrických a elektronických zariadení sa nesmie likvidovať spolu s netriedeným komunálnym odpadom. Takéto zariadenia môžu obsahovať škodlivé látky, ktoré boli potrebné pre ich správne fungovanie a bezpečnosť. Správna likvidácia tohto výrobku pomôže ušetriť cenné zdroje a zabrániť potenciálne nebezpečným účinkom na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť ohrozené v prípade nesprávneho nakladania s odpadom. Informácie o miestach selektívneho zberu odpadu nájdete u svojho predajcu alebo na obecnom úrade.</p> <p>POZOR!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nenabíjajte nenabíjateľné batérie. - Nekombinujte použité batérie s novými. - Vybité batérie z dekorácie vyberte. - Použité batérie by sa mali správne zlikvidovať. - Batérie nehádzte do ohňa – batérie po styku s ohňom môžu explodovať alebo začnú pretekať. - Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Prehltnutie batérie je škodlivé a môže spôsobiť trvalé poškodenie na zdraví. Deti môžu meniť batériu iba pod dohľadom dospelých osoby. 	<p>Doporučení týkající se ochrany životního prostředí</p> <p>Přeškrtnutá značka popelnice na kolečkách  je symbolem odděleného sběru a znamená, že odpadní elektrická a elektronická zařízení se nesmí vyhazovat společně s netříděným komunálním odpadem. Tato zařízení mohou obsahovat škodlivé látky, které byly nezbytné pro jejich správnou funkci a bezpečnost. Správná likvidace tohoto výrobku pomůže ušetřit cenné zdroje a zabránit potenciálně nebezpečným účinkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by mohly být ohroženy při nesprávném nakládání s odpadem. Informace o místech tříděného sběru odpadu získáte u svého prodejce nebo na obecním úřadě.</p> <p>POZOR!</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nenabíjejte nenabíjecí baterie. - Nekombinujte použité baterie s novými. - Vybité baterie je nutné z dekorace vyjmout. - Použité baterie by měly být řádně zlikvidovány. - Baterie nespalujte – baterie v ohni mohou explodovat nebo vytéct. - Udržujte baterie mimo dosah dětí. Baterie mohou být při spolknutí škodlivé. Dohlížejte na děti, když vyměňují baterie samy, abyste se ujistili, že dodržují pokyny podle návodu.