

Instrukcja obsługi

- Przed pierwszym użyciem umyj czajnik w ciepłej wodzie, stosując delikatne detergenty. Do mycia używać miękkiej ściereczki lub gąbki.
- Zalecane mycie ręczne po każdym użyciu.
- Nie stosuj silnych środków myjących ani ostrych szczotek, gąbek czy ścierek.
- Stawiaj czajnik centralnie na źródle ciepła. W przypadku kuchenek gazowych należy zadbać, aby płomień nie wystawał poza dno czajnika. UWAGA - niezastosowanie się do zalecenia może powodować przebarwienia korpusu czajnika.
- Maksymalna ilość wody podczas gotowania nie może przekraczać linii otworu wlewu czajnika.
- Zaleca się regularne odkamienianie czajnika.
- Nie pozostawiać czajnika w trakcie użytkowania bez nadzoru.

UWAGA!

Istnieje ryzyko poparzenia, woda w czajniku może być bardzo gorąca. Rączka czajnika i gwizdek mogą ulec nagrzaniu, w związku z czym zaleca się używanie ochronnych rękawic kuchennych.

Gorący czajnik trzymaj z dala od dzieci.