

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI GARNKI ALUMINIOWE

- Przed pierwszym użyciem umyj naczynie w ciepłej wodzie stosując delikatne detergenty. Do mycia używać miękkiej ściereczki lub gąbki.
- Zalecane mycie ręczne po każdym użyciu.
- Nie stosuj silnych środków myjących, ani ostrych szczotek, gąbek czy ścierek.
- Nie należy przegrzewać naczynia.
- Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Do przenoszenia i odcedzania stosować specjalne łapki kuchenne zapobiegające poparzeniu w przypadku kiedy garnek jest gorący (ryzyko wyślizgnięcia i poparzenia).
- Nie używaj ostrych, metalowych narzędzi kuchennych, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię. Najlepiej stosować łopatki drewniane, silikonowe, przeznaczone do użytku w wysokich temperaturach.
- Nie należy stawiać gorącego naczynia na zimnych powierzchniach ani wkładać bezpośrednio do zlewu. Zanim umyjesz naczynie upewnij się, że ostygło, nigdy nie umieszczaj gorących naczyń pod zimną wodą.
- Naczynie z gorącą zawartością należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać naczynia w trakcie użytkowania bez nadzoru.