

**PL**

## **ZASADY UŻYTKOWANIA**

- Wybierz stabilną i płaską powierzchnię do ustawienia wazonu.
- Unikaj stawiania wazonu w miejscach narażonych na silne podmuchy wiatru lub blisko krawędzi mebli.
- Przed każdym użyciem sprawdź wyrób pod kątem uszkodzeń, takich jak rysy, pęknięcia czy uszczerbienia. W przypadku zauważenia wady zaprzestań używania i zutylizuj produkt.
- Nie należy wlewać substancji żrących ani barwiących, które mogą uszkodzić powierzchnię.
- W przypadku szklanych wazonów unikać nagłych zmian temperatury, aby zapobiec pęknięciom.
- Nie obciążać wazonu ciężkimi przedmiotami, które mogą go przewrócić lub uszkodzić.
- Nie wlewać gorących płynów, gdyż produkt może ulec pęknięciu.
- Unikać uderzeń wyrobów o siebie lub o ostre powierzchnie, które mogą spowodować uszkodzenie wyrobu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt.
- Nie chwytać za krawędź, gdyż może grozić uszkodzeniem oraz poranieniem użytkownika oraz osób znajdujących się w pobliżu.
- W przypadku drewnianych elementów upewnij się, że nie są narażone na działanie owadów lub wilgoci.

## **KONSERWACJA I CZYSZCZENIE**

- W przypadku wazonów szklanych myć ręcznie, używając łagodnych detergentów oraz ciepłej wody.
- Wyroby z elementami złotymi, srebrnymi oraz błyszczącymi należy myć wyłącznie zwilżoną szmatką z mikrofibry lub inną miękką, bez użycia detergentów.
- Produkty z drewna lub metalu oraz ceramiczne przecierać suchą czystą szmatką.
- Po umyciu należy osuszyć uważając, aby powierzchnia nie uległa zarysowaniu bądź uszczerbieniu.
- Nie stosować agresywnych środków chemicznych ani twardych gąbek.
- Jeśli dekoracje nie są używane, przechowuj je w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu lub owinięte w miękki materiał, aby uniknąć zarysowań.

**SK**

## **PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA**

- Vyberte stabilný a rovný povrch na umiestnenie vázy.
- Vyhnite sa umiestneniu vázy na miestach vystavených silným nárazom vetra alebo blízko okrajov nábytku.
- Pred každým použitím skontrolujte výrobok na poškodenia, ako sú škrabance, praskliny alebo nedostatky. V prípade zistenia chyby prestaňte používať a zlikvidujte produkt.
- Nalejte do vázy agresívne alebo farbiace látky, ktoré by mohli poškodiť povrch.
- Pri sklenených vázach sa vyhnite náhlym zmene teploty, aby ste predišli prasklinám.
- Neprekračujte vázu ľažkými predmetmi, ktoré môžu spôsobiť jej prevrhnutie alebo poškodenie.
- Nalejte horúce tekutiny, pretože produkt môže prasknúť.
- Vyhnite sa nárazom výrobkov navzájom alebo o ostré povrhy, ktoré môžu spôsobiť poškodenie výrobku.
- Ukladajte na miestach, ktoré sú nedostupné pre deti a zvieratá.
- Nehádzajte sa za okraj, pretože to môže spôsobiť poškodenie a zranenie používateľa aj osôb v blízkosti.
- Pri drevených prvkoch sa uistite, že nie sú vystavené pôsobeniu hmyzu alebo vlhkosti.

## **ÚDRŽBA A ČISTENIE**

- Sklenené vázy umývajte ručne, používajte mierne detergenty a teplú vodu.
- Výrobky s prvkami zlata, striebra alebo lesklé umývajte iba vlhkou handričkou z mikrovlákna alebo inou mäkkou handrou, bez použitia detergentov.
- Produkty z dreva alebo kovu a keramické utierajte suchou čistou handrou.
- Po umytí ich vysušte, pričom dávajte pozor, aby povrch nebol poškrabaný ani poškodený.
- Nepoužívajte agresívne chemické prostriedky ani tvrdé hubky.
- Ak sa dekorácie nepoužívajú, uložte ich na suchom mieste, najlepšie v pôvodnom obale alebo zabalené v mäkkom materiáli, aby ste predišli škrabancom.

CZ

## PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ

- Vyberte stabilní a rovný povrch pro umístění vázy.
- Vyhnete se umístění vázy na místa vystavená silným poryvům větru nebo blízko okrajů nábytku.
- Před každým použitím zkontrolujte výrobek na poškození, jako jsou škrábance, praskliny nebo oděrky. V případě zjištění vad přestaňte výrobek používat a zlikvidujte jej.
- Nelyjte kyselé nebo barvící látky, které by mohly poškodit povrch.
- U skleněných váz se vyhněte náhlým změnám teploty, aby se předešlo prasklinám.
- Nepřetěžujte vázu těžkými předměty, které mohou způsobit její převržení nebo poškození.
- Nelijte horké tekutiny, protože výrobek může prasknout.
- Vyhnete se nárazům mezi výrobky nebo o ostré povrhy, které by mohly způsobit poškození výrobku.
- Uchovávejte na místě nedostupném pro děti a zvířata.
- Nehybejte za okraj, protože by to mohlo způsobit poškození a zranění uživatele nebo osob v blízkosti.
- U dřevěných prvků se ujistěte, že nejsou vystaveny hmyzu nebo vlhkosti.

## ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

- U skleněných váz myjte ručně použitím jemných detergentů a teplé vody.
- Výrobky s elementy zlata, stříbra a lesklými povrhy myjte pouze vlhkým hadříkem z mikrovlákna nebo jiným měkkým hadříkem, bez použití detergentů.
- Výrobky ze dřeva nebo kovu a keramiku otírejte suchým čistým hadříkem.
- Po umytí je třeba osušit, aby se povrch nepoškrábal nebo neodřel.
- Nepoužívejte agresivní chemikálie ani tvrdé houbové utěrky.
- Pokud dekorace nejsou používány, uchovávejte je v suchém místě, nejlépe v původním obalu nebo zabalené v měkkém materiálu, aby se předešlo poškrábání.

**EN**

## **USAGE GUIDELINES**

- Choose a stable and flat surface to place the vase.
- Avoid placing the vase in areas exposed to strong gusts of wind or near the edges of furniture.
- Check the product for damage, such as scratches, cracks, or chips before each use. If you notice any defects, stop using it and dispose of the product.
- Do not pour corrosive or colouring substances that may damage the surface.
- For glass vases, avoid sudden temperature changes to prevent cracking.
- Do not overload the vase with heavy objects that may topple or damage it.
- Do not pour hot liquids, as the product may crack.
- Avoid impacts between items or against sharp surfaces that may cause damage to the product.
- Store in a place inaccessible to children and pets.
- Do not grasp by the edge, as this may cause damage and injury to the user and those nearby.
- For wooden elements, ensure they are not exposed to insects or moisture.

## **MAINTENANCE AND CLEANING**

- For glass vases, wash by hand, using mild detergents and warm water.
- Items with gold, silver, or shiny elements should be cleaned only with a damp microfiber cloth or another soft cloth, without using detergents.
- Wooden or metal products and ceramics should be wiped with a dry, clean cloth.
- After washing, dry carefully to avoid scratching or chipping the surface.
- Do not use aggressive chemicals or hard sponges.
- If decorations are not in use, store them in a dry place, preferably in the original packaging or wrapped in soft material to avoid scratches.