

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI

GARNKI STALOWE

- Przed pierwszym użyciem umyj garnki w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.
- Garnki stalowe myj po każdym użyciu, nie przechowuj w nich żywności dłużej niż jeden dzień.
- Zalecane mycie ręczne.
- Nie należy przegrzewać pustego naczynia.
- Pamiętaj, aby sól dodawać do gotującej się wody (lub co najmniej ciepłej).
- Nie pozwalaj na osiadanie soli na dnie naczynia – może to doprowadzić do niszczenia stali nierdzewnej, przyczyniać się do powstania małych plam oraz białych lub czerwonych kropek.
- Plamki nie wpływają na jakość i użytkowanie garnków, nie są więc powodem do reklamacji.
- Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Do przenoszenia i odcedzania stosować specjalne łapki kuchenne zapobiegające poparzeniu w przypadku kiedy garnek jest gorący (ryzyko wyślizgnięcia i poparzenia).
- Nie należy stawiać gorącego naczynia na zimnych powierzchniach ani wkładać bezpośrednio do zlewu. Zanim umyjesz naczynie upewnij się, że ostygło, nigdy nie umieszczaj gorących naczyń pod zimną wodą.
- Naczynie z gorącą zawartością należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać naczynia w trakcie użytkowania bez nadzoru.

SK

POUČENIE O POUŽIVANÍ A ÚDRŽBE

NEHRDZAVEJÚCE OCELOVÉ HRNCE

- Pred prvým použitím umyte hrnce v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku na riad.
- Nehrdzavejúce hrnce umyte po každom použití, neuchovávajte v nich jedlo dlhšie ako jeden deň.
- Odporúčané ručné umývanie.
- Nie je možné prehrievať prázdny riad.
- Nezabudnite pridať soľ do vriacej vody (alebo aspoň teplej).
- Nedovoľte, aby soľ sedela na dne riadu – môže to viesť k poškodeniu nehrdzavejúcej ocele, spôsobovať malé škvarky a biele alebo červené bodky.
- Škvarky nemajú vplyv na kvalitu a použitie hrncov, nie sú teda dôvodom na reklamáciu.
- Počas používania dbajte na osobitnú opatrnosť. Na prenášanie a scedenie používajte špeciálne kuchynské chňapky, aby ste predišli popáleniu, keď je hrniec horúci (riziko vyklznutia a popálenia).
- Nepokladajte horúci riad na studené povrchy ani ho neumiestňujte priamo do drezu. Pred umytím riadu sa uistite, že vychladol, nikdy neumiestňujte horúce riady pod studenú vodu.
- Riad s horúcim obsahom držte mimo dosahu detí.
- Neponechávajte riad počas používania bez dozoru.

CZ

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

NEREZOVÉ HRNCE

- Před prvním použitím umyjte hrnce v teplé vodě s přídavkem mycího prostředku.
- Nerezové hrnce myjte po každém použití, neskladujte v nich potraviny déle než jeden den.
- Doporučuje se ruční mytí.
- Nepřehrávejte prázdné nádobí.
- Nezapomínejte přidávat sůl do vařící vody (nebo alespoň teplé).
- Nedovolte, aby sůl usazovala na dně nádobí - to může způsobit poškození nerezové oceli, přispět k vzniku malých skvrn a bílých nebo červených teček.
- Skvrny neovlivňují kvalitu a používání hrnců, nejsou tedy důvodem k reklamaci.
- Při používání je třeba dodržovat zvláštní opatrnost. K přenášení a scezování používejte speciální kuchyňské chňapky, které zabraňují popálení, když je hrnec horký (riziko vyklouznutí a popálení).
- Nenechávejte horkou nádobu na studených površích ani ji nestrkejte přímo do dřezu. Předtím, než umyjete nádobu, se ujistěte, že vychladla, nikdy nedávejte horké nádobí pod studenou vodu.
- Nádobu s horkým obsahem držte mimo dosah dětí.
- Nenechávejte nádobu při používání bez dozoru.

EN

USER INSTRUCTIONS AND MAINTENANCE

STAINLESS STEEL POTS

- Before first use, wash the pots in warm water with dishwashing liquid.
- Clean stainless steel pots after each use, do not store food in them for longer than one day.
- Hand washing is recommended.
- Do not overheat an empty pot.
- Remember to add salt to boiling water (or at least warm water).
- Do not allow salt to settle at the bottom of the pot – this may cause damage to the stainless steel, contribute to small stains, and lead to white or red spots.
- Such spots do not affect the quality and use of the pots, and are therefore not a reason for complaints.
- During use, exercise particular caution. Use special kitchen mitts to transport and drain the pots to prevent burns when the pot is hot (risk of slipping and burning).
- Do not place a hot pot on cold surfaces or put it directly in the sink. Before washing the pot, ensure it has cooled down; never place hot pots under cold water.
- Keep pots with hot contents out of reach of children.
- Do not leave the pot unattended during use.