

**PL**

## **INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI**

### **PATELNIĘ**

- Przed pierwszym użyciem umyj patelnię w ciepłej wodzie stosując delikatne detergenty. Do mycia używać miękkiej ściereczki lub gąbki.
- Zalecane mycie ręczne po każdym użyciu.
- Nie stosuj silnych środków myjących, ani ostrych szczotek, gąbek czy ścierek.
- Nie należy przegrzewać naczynia.
- Podczas użytkowania należy zachować szczególną ostrożność. Naczynie może być gorące, istnieje ryzyko poparzenia.
- Nie używaj ostrych, metalowych narzędzi kuchennych, gdyż mogą uszkodzić powierzchnię. Najlepiej stosować łopatki drewniane, silikonowe, przeznaczone do użytku w wysokich temperaturach.
- Nie należy stawiać gorącego naczynia na zimnych powierzchniach ani wkładać bezpośrednio do zlewu. Zanim umyjesz naczynie upewnij się, że ostygło, nigdy nie umieszczaj gorących naczyń pod zimną wodą.
- Naczynie z gorącą zawartością należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Nie pozostawiać naczynia w trakcie użytkowania bez nadzoru.

SK

## INŠTRUKCIA POUŽÍVANIA A ÚDRŽBY

### PANVICE

- Pred prvým použitím umyte panvicu v teplej vode s použitím jemných čistiacich prostriedkov. Na umývanie použite mäkkú utierku alebo hubku.
- Odporúčané ručné umývanie po každom použití.
- Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani ostrú kefu, hubky alebo utierky.
- Nesmiete prehrievať nádobu.
- Počas používania buďte obzvlášť opatrní. Nádoba môže byť horúca, existuje riziko popálenia.
- Nepoužívajte ostré, metalické kuchynské nástroje, ktoré by mohli poškodiť povrch. Je najlepšie používať drevené, silikónové lopatky určené na použitie pri vysokých teplotách.
- Nesmiete umiestniť horúcu nádobu na studené povrchy ani ju vložiť priamo do drezu. Pred umytím nádoby sa uistite, že vychladla, nikdy neumiestňujte horúce nádoby pod studenú vodu.
- Nádobu s horúcim obsahom majte mimo dosahu detí.
- Neponechávajte riad počas používania bez dozoru.

## POUČENÍ O POUŽÍVÁNÍ A ÚDRŽBĚ

### PÁNVE

- Před prvním použitím umyjte pánev v teplé vodě s jemnými čisticími prostředky. K mytí použijte měkký hadřík nebo houbu.
- Doporučuje se mytí v ruce po každém použití.
- Nepoužívejte silné čisticí prostředky ani ostré kartáče, houby nebo hadříky.
- Není dovoleno přehřívat nádobu.
- Při používání je nutné dbát zvláštní opatrnosti. Nádobu může být horká, existuje riziko popálení.
- Nepoužívejte ostré, kovové kuchyňské nástroje, protože mohou poškodit povrch. Nejlépe používejte dřevěné nebo silikonové obraběčky určené pro použití při vysokých teplotách.
- Není dovoleno pokládat horkou nádobu na studené povrchy ani ji dávat přímo do dřezu. Před mytím se ujistěte, že nádobí vychladlo, nikdy nedávejte horké nádoby pod studenou vodu.
- Nádobu s horkým obsahem je třeba držet mimo dosah dětí.
- Nenechávejte nádobu při používání bez dozoru.

**EN**

## **INSTRUCTION FOR USE AND MAINTENANCE**

### **FRYING PANS**

- Before first use, wash the frying pan in warm water using mild detergents. Use a soft cloth or sponge for cleaning.
- Hand washing is recommended after each use.
- Do not use strong cleaning agents or harsh brushes, sponges, or cloths.
- Do not overheat the cookware.
- Exercise particular caution during use. The cookware may be hot, there is a risk of burns.
- Do not use sharp, metal kitchen tools, as they may damage the surface. It is best to use wooden or silicone spatulas, made for use at high temperatures.
- Do not place hot cookware on cold surfaces or put it directly into the sink. Before washing, ensure that the cookware has cooled down; never place hot cookware under cold water.
- Keep cookware with hot contents out of reach of children.
- Do not leave the pot unattended during use.