



PROSIMY O PRZYGOTOWANIE MIEKKIEJ TKANINY DO PRZYKRYCIA PODLOGI POD BLATEM ABY UNIKNAC USZKODZEN W TRAKCIE MONTAZU

<p>A</p> <p>X2</p>	<p>B</p> <p>X2</p>	<p>C</p> <p>X1</p>	<p>D</p> <p>X4</p>	<p>E</p> <p>M6*50mm</p> <p>X4</p>	<p>F</p> <p>M6*20mm</p> <p>X8</p>
<p>G</p> <p>M6*18mm</p> <p>X2</p>	<p>H</p> <p>X1</p>	<p>I</p> <p>X2</p>	<p>J</p> <p>X1</p>	<p>K</p> <p>X1</p>	

<p>1</p> <p>D</p> <p>A</p>	<p>2</p> <p>H</p> <p>F</p> <p>B</p>	<p>3</p> <p>H</p> <p>E</p> <p>C</p> <p>MIEKKA TKANINA</p>
<p>4</p> <p>H</p> <p>G</p> <p>K</p> <p>J</p>	<p>5</p> <p>I</p>	<p>6</p>