

# PANEL WNEKOWY

- PANEL PRZED MONTAŻEM MUSI BYĆ PRZECHOWYWANY NA PŁASKO PRZEZ CO NAJMNIEJ 48 GODZIN
- MIEJSCE MONTAŻU MUSI ZOSTAĆ ZAGRUNTOWANE NA 48 GODZIN PRZED MONTAŻEM – ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ PRODUKTU GRUNTUJĄCEGO
- MIEJSCE MONTAŻU MUSI BYĆ SUCHE, ODTŁUSZCZONE, A PODŁOŻE STABILNE