

# TAPCZAN LOLA

## Instrukcja montażu

Montaż tapicerowanego wezłowia:

Przyłożyć wezłowie do skrzyni tak, aby otwory czoła i skrzyni pokrywały się.

Włożyć śruby M6x70 w otwory, nałożyć podkładki M6, a następnie nakręcić nakrętki M6.

Śruby M6x70 – 4 szt.

Podkładki i nakrętki M6 - 4 szt.

