

Instrukcja dotycząca użytkowania bezpieczeństwa i utylizacji.**I. Bezpieczeństwo**

1. Przenosząc mebel należy trzymać go od spodu za sztywne elementy konstrukcyjne. Zabronione jest chwytanie mebli podczas przenoszenia za podłokietniki, luźne elementy (np. poduchy) lub tapicerkę. Grozi to wyrwaniem tych elementów lub ich uszkodzeniem oraz uszkodzeniem ciała.
2. Mobilne, opcjonalne zagłówki należy instalować na oparciu mebla ze szczególną ostrożnością, powoli wsuwając metalowe szyny w specjalnie przygotowane w oparciu tunele. Pozwala to zapobiec rozdarciu pokrowca i minimalizuje ryzyko ewentualnego skaleczenia.
3. Należy unikać przesuwania mebli po podłodze, ponieważ grozi to zarysowaniem jej powierzchni przez nóżki mebla.
4. Meble powinny zostać ustawione na wypoziomowanym podłożu.
5. Meble powinny być ustawione w odległości co najmniej 1 metra od grzejników i innych źródeł ciepła (takich jak kominki, piece, kaloryfery).
6. Meble z mechanizmami elektrycznymi podłączać do certyfikowanych gniazd, unikać kontaktu z cieczami.
7. Meble produkowane przez Fabrykę Mebli Gala Collezione przeznaczone są do użytku domowego. Należy je użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem i zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Użytkowania
8. W celu zabezpieczenia podłogi nóżki należy podkleić filcami ochronnymi.
9. Meble są dedykowane do użytkowania w pomieszczeniach suchych, zamkniętych, zabezpieczonych przed szkodliwymi warunkami atmosferycznymi oraz bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Optymalne warunki użytkowania mebli :
 - wilgotność względna powietrza w granicach 30 - 70 %,
 - temperatura w przedziale +18 do + 23°C.
10. Należy unikać siadania na podłokietnikach, zagłówkach, podnóżkach, stawania i skakania na siedzisku, oparciu, w skrzyni pościelowej lub pojedynczych listwach sprężynujących. Grozi to ich uszkodzeniem lub wyłamaniem elementu lub uszkodzeniem ciała.
11. Drewniane powierzchnie (takie jak półki, blaty) należy chronić przed zarysowaniem lub obiciem.
12. Zewnętrzne krawędzie tapicerki należy chronić przed otarciami mechanicznymi.
13. Meble wypoczynkowe z funkcją spania typu A (Delfin), B (Leopard), C (wózek), D (Sedalift), E (stelaż belgijski), J (G.S.T.), M (Połącz i śpij) oraz P (Puma) są dedykowane przede wszystkim do spania okazjonalnego. Do spania codziennego (ze względu na to, że oferują najbardziej wyrównaną powierzchnię spania) służyć mogą funkcja typu G (DL), typu H (C.S.T.), typu F (stelaż włoski), typu K (stelaż włoski MONO), typu L (stelaż włoski PLUS) oraz N (DL PLUS). Powierzchnię spania tworzą:
 - w przypadku funkcji typu A, B, C, D, J oraz P - siedzisko i wysuwka / leżysko chowane we wnętrzu mebla,
 - w przypadku funkcji typu M - siedzisko oraz dostawiony do mebla jeden duży lub dwa mniejsze taborety,
 - w przypadku funkcji typu E, F, K oraz L - materac, o grubości dopasowanej do typu mechanizmu,
 - w przypadku funkcji typu G oraz N - siedzisko oraz położone plecy mebla.Za wyjątkiem funkcji typu E, F, K oraz L, może się pojawić nieznaczna różnica w wysokości pomiędzy elementami tworzącymi powierzchnię spania, niewielkie szczeliny lub przesunięcie linii oparcia i siedziska wynikające ze względów technologicznych, a także różnice w sprężystości, wynikające z zastosowania różnych rozwiązań konstrukcyjnych w tych elementach. Dla wyrównania powierzchni spania (znielowania ewentualnych szczelin) oraz ochrony pokrowca przed przecieraniem i wygniataniem, wskazane jest używanie top materaców czyli materaców nawierzchniowych dostępnych na rynku. Przy rozkładaniu funkcji G oraz P konieczne jest wcześniejsze ściągnięcie z mebla luźnych poduszek oparciowych. Przy rozkładaniu funkcji E konieczne jest każdorazowe ściąganie siedziska.
14. Meble wypoczynkowe z wysuwaniem siedziskiem sterowanym elektrycznie (funkcja V) są dedykowane do wypoczynku w pozycji siedzącej lub półleżącej. Nie służą one do spania. Należy unikać siadania na skraj maksymalnie wysuniętego siedziska, ponieważ może grozić to uszkodzeniem mechanizmu, utratą stabilności i upadkiem użytkownika. Funkcję należy użytkować siadając maksymalnie głęboko na siedzisku. Maksymalne łączne obciążenie funkcji V (wysuwanego siedziska) to 300 kg.
15. Meble z mechanizmem rozkładanym elektrycznie należy uruchamiać wyłącznie po sprawdzeniu, czy nie ma przeszkód dla ruchu mechanizmu i wysunięcia ruchomych części. Każdorazowo przy składaniu i rozkładaniu funkcji należy upewnić się, że pod meblem nie znajdują się przedmioty, osoby lub zwierzęta.
16. Meble wypoczynkowe z funkcjami zasilanymi prądem, należy użytkować zgodnie z instrukcją. Najważniejsze zasady dotyczące użytkowania:
 - zabronione jest siadanie i opieranie się o podnóżek i zagłówki gdy są one otwarte lub są w ruchu, wkładanie rąk i przedmiotów pomiędzy części będące w ruchu oraz pod podnóżek i za siedzenie gdy są one otwarte, dotykanie mokrymi rękami urządzenia, zasilacza, kabli i innych elementów elektronicznych mechanizmu,

- należy chronić kabel zasilający i przyłącza przed uszkodzeniem mechanicznym, kurzem, brudem, gorącymi przedmiotami (np. grzejnik),
 - mebel zasilany prądem z gniazda elektrycznego lub akumulatorem (bateria litowa) powinien być użytkowany z dala od źródeł ciepła, zbiorników wodnych, materiałów łatwopalnych,
 - obciążenie baterii poprzez rozkładanie i składanie funkcji w trybie ciągłym nie może przekroczyć 2 minut; po tym czasie bateria nie powinna być obciążona przez minimum 18 minut,
 - żywotność baterii to ok. 300 ładowań;
 - pełnego ładowania baterii należy dokonać co najmniej raz na 3 miesiące,
 - baterię należy ładować dopiero wówczas, gdy niski poziom jej naładowania zostanie zasygnalizowany brzęczykiem (o ile bateria jest w nią wyposażona),
 - należy odłączyć przewód zasilający jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas.
17. Zabronione jest siadanie lub wstawanie z mebla z rozłożoną funkcją relaksu lub funkcją relaks PLUS (bez względu na rodzaj sterowania – manualna lub elektryczna). Grozi to uszkodzeniem mechanizmu, utratą stabilności mebla i upadkiem. Przed wstaniem z mebla należy każdorazowo złożyć funkcję do pozycji wyjściowej.
 18. Dopuszczalna waga użytkownika w przeliczeniu na jedno stałe siedzisko sofy, fotela lub narożnika, to 120 kg.
 19. Dopuszczalne obciążenie stelaża w funkcji spania typu F, K oraz L wynosi 120 kg na każde dedykowane miejsce leżące.
 20. Dopuszczalna waga użytkownika korzystającego z fotela / siedziska z funkcją relaksu oraz funkcją relaks PLUS wynosi 120 kg.
 21. W trakcie użytkowania mebli mogą pojawić się naturalne odgłosy wynikające z połączeń lub podzespołów w mechanizmach o konstrukcji metalowej (np. sprężyny fotela bujanego itp.).
 22. Zabronione jest dotykanie mechanizmów w trakcie rozkładania i składania funkcji mebla, w szczególności dotykanie sprężyn, zawiasów, okuć i innych elementów konstrukcyjnych, gdyż może to spowodować skaleczenie lub zranienie..
 23. Zabronione jest samodzielne rozkładanie i składanie funkcji meblowych (np. funkcji spania, funkcji relaksu, wysuwanego siedziska) przez dzieci. Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, czy wszelkie szczeliny technologiczne wymagane dla danego rodzaju mechanizmu zostały zabezpieczone.
 24. Należy unikać bezpośredniego kontaktu tapicerki z potem ciała ludzkiego, tłuszczami pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, rozpuszczalnikami, płynami zawierającymi alkohol oraz innymi środkami chemicznymi, ponieważ mogą mieć niekorzystny wpływ na tapicerkę i powodować jej uszkodzenie lub zniszczenie.
 25. Narzuty i odzież tekstylna, wyprodukowane w sposób, który nie zabezpiecza jej przed migracją barwników, mogą w pewnych warunkach powodować zafarbowanie obicia mebla, zarówno ze skóry naturalnej, jak i tkaniny. Należy unikać kontaktu mebla z tego typu tekstyliami, a także pozostawiania na obiciu mebla drukowanych magazynów oraz gazet.

II. CODZIENNE UŻYTKOWANIE MEBLI

1. Mogą wystąpić różnice w twardości i sprężystości poszczególnych elementów mebla (poduch, oparcie, siedziska), w zależności od tego, czy dany element posiada lub nie posiada konkretnej funkcji użytkowej (np. skrzynia, funkcja spania, funkcja relaksu). Wynika to z zastosowania odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych w bryłach funkcyjnych i bezfunkcyjnych.
2. W wyrobach przeznaczonych do użytkowania przez dwie lub więcej osób oraz w zestawach, należy równomiernie użytkować wszystkie siedziska mebla. Pozwoli to uniknąć późniejszych różnic w wyglądzie poszczególnych elementów zestawu. Powstanie różnic wynikających z nierównomiernego użytkowania (takich jak: pofałdowania i marszczenia pod wpływem długotrwałego obciążenia, oddziaływania ciepłoty i wilgotności ciała, przemieszczenie i ubicie wypełnienia miękkich poduch siedziskowych, oparciowych oraz podłokietników itp.) nie jest wadą mebla, lecz naturalnym skutkiem jego eksploatacji.
3. W przypadku mebli z miękkimi poduchami (np. oparciowymi, luźnymi), należy systematycznie powtarzać ich formowanie (poprzez „wyklepywanie”), by utrzymać pożądaną linię mebla. Częstotliwość formowania zależy od intensywności użytkowania.
4. Naturalnymi efektami użytkowania są marszczenia i pofałdowania pokrowców mebli (norma branżowa RAL-GZ 430/4).
5. W przypadku mebli ze skóry naturalnej z dużymi, jednolitymi powierzchniami bez cięć i pikowań na oparciu i siedzisku, w trakcie użytkowania mogą wystąpić pofałdowania pokrowca, związane z delikatnym rozciąganiem i naprężaniem skóry. Pofałdowania mogą wystąpić także w przypadku mebli w obiciu tkaninowym, jednakże w mniejszym stopniu. Pofałdowania i marszczenia są tym bardziej widoczne, im większa jest zatapicerowana powierzchnia.
6. W przypadku mebli ze skóry naturalnej, na szczególnie mocno eksploatowanych częściach mebla, mogą pojawić się naturalne efekty użytkowania, takie jak przecieranie, nabłyszczanie oraz załamywanie się skóry.

7. W przypadku użytkowania mebli z ruchomymi zagłówkami, zaprojektowanymi w taki sposób, by stanowiły integralną część pokrowca oparcia, w trakcie użytkowania mebla mogą pojawić się zagniecenia i marszczenia na oparciu. Jest to związane z naprężaniem skóry w momencie maksymalnego złożenia zagłówka.
8. W elementach ruchomych, takich jak zagłówki, podłokietniki czy funkcja relaksu, mogą występować niewielkie odchylenia w poziomie. Oznacza to, że bryły zawierające jakikolwiek mechanizmy wewnątrz elementów tapicerowanych, mogą nieznacznie różnić się pomiędzy sobą i nie zawsze będą wyglądać identycznie występując obok siebie. Wynika to z technologii tego typu okuć i nie jest wadą wyrobu.

III. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA MEBLI TAPICEROWANYCH

1. Materiały tapicerskie: skóry, tkaniny i materiały skóropodobne, należy regularnie czyścić i konserwować zgodnie z zaleceniami. Właściwa konserwacja i pielęgnacja zapewniają utrzymanie przez dłuższy czas walorów użytkowych mebla oraz parametrów jakościowych i wizualnych obicia.
2. Zabronione jest używanie do czyszczenia tapicerki skórzanej i materiałowej żrących detergentów stosowanych w gospodarstwie domowym, mlecza czyszczącego, benzyny, alkoholu, rozpuszczalników, wybielaczy, tłuszczu zwierzęcych i roślinnych oraz preparatów czyszczących i pielęgnujących zawierających te substancje, kremów i balsamów do pielęgnacji ciała, wosków, płynów do mycia, mydła w płynie, środków do czyszczenia dywanów itp., gdyż może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie materiału obiciowego (jego odbarwienie, przebarwienie, pękanie, pleśnienie, przedziurawienie itp.).
3. Wszystkie produkty przeznaczone do czyszczenia i konserwacji powierzchni tapicerowanych, należy zawsze najpierw wypróbować w niewidocznym miejscu.
4. Zabronione jest nakładanie preparatów czyszczących i konserwujących bezpośrednio na zabrudzenie. Preparaty te należy nanosić na miękką gąbkę lub szmatkę, którą należy delikatnie wyczyścić plamę.
5. Mocne pocieranie może uszkodzić powierzchnię materiału obiciowego.
6. Po rozpakowaniu nowego mebla w domu i przed rozpoczęciem jego użytkowania, należy:
 - W przypadku mebli w obiciu tkaninowym – ostrożnie odkurzyć mebel używając odkurzacza z miękką szczotką oraz (jeśli to konieczne) delikatnie przetrzeć powierzchnię mebla miękką, wilgotną szmatką,
 - W przypadku mebli w obiciu ze skóry naturalnej - dokonać pierwszej konserwacji mebla zestawem preparatów rekomendowanym przez Gala Collezione.


Pozwoli to na usunięcie z powierzchni mebla ewentualnych drobnych zabrudzeń poprodukcyjnych lub powstałych w wyniku transportu mebla.

7. Czyszczenie i konserwacja tkanin obiciowych:
 - Sposób czyszczenia i konserwacji danej tkaniny obiciowej jest przedstawiony na wzornikach udostępnionych w Punktach Sprzedaży.
 - Suche zabrudzenia (kurz, pył, substancje sypkie) należy natychmiast odkurzyć używając odkurzacza z miękką szczotką. W razie potrzeby pozostałości można strzepnąć i delikatnie przetrzeć miękką szczoteczką.
 - W przypadku rozlania płynu na tapicerkę tkaninową, należy jak najszybciej wytrzeć go z powierzchni za pomocą dobrze absorbującego materiału, zbierając płyn od zewnątrz do środka plamy. Należy unikać silnego tarcia, by nie roznieść plamy.
 - Jeśli pomimo wskazanych wyżej zabiegów plama pozostała, do jej usunięcia należy używać wyłącznie neutralnych detergentów czyszczących naniesionych na miękką ściereczkę z bawełny lub mikrofibry, a w przypadku tkanin o właściwościach hydrofobowych – wyłącznie czystą wodą.
8. Czyszczenie i konserwacja skór naturalnych:
 - Zalecamy stosowanie wyłącznie preparatów rekomendowanych przez Fabrykę Mebli Gala Collezione, ponieważ pozytywny wpływ ich stosowania został udowodniony w przeprowadzonych testach. Wszelkie inne ogólnodostępne na rynku preparaty, mogą spowodować naruszenie struktury tapicerki oraz odbarwienia materiału obiciowego.
 - Preparat do konserwacji należy dobrać do rodzaju skóry naturalnej, którą obity jest dany mebel.
 - Plamy należy usuwać niezwłocznie po ich powstaniu, przy użyciu suchej, bawełnianej dobrze wchłaniającej ściereczki.
 - Zalecane jest przeprowadzanie pełnego zabiegu pielęgnacyjnego (za pomocą preparatu czyszczącego oraz konserwującego) co trzy miesiące.
 - Po zakończeniu czyszczenia i wyschnięciu mebla, konieczne jest zaimpregnowanie powierzchni preparatem konserwującym, który zabezpiecza powierzchnię, przed ponownym zabrudzeniem. Użytkowanie mebla możliwe jest dopiero po całkowitym wyschnięciu skóry. Czas, na który należy pozostawić mebel do wyschnięcia, wskazany jest na opakowaniu preparatu.

9. Szczegółowe informacje na temat rekomendowanych przez Producenta preparatów czyszcząco-konserwujących, a także czyszczenia i pielęgnacji materiałów tapicerskich, znaleźć można w serwisie internetowym Producenta.
10. O możliwość zakupu rekomendowanych przez Fabrykę Mebli Gala Collezione preparatów czyszcząco-konserwujących należy pytać w Punkcie Sprzedaży.

UWAGA: W przypadku mocnego zabrudzenia obicia, niemożliwego do usunięcia rekomendowanym przez Producenta preparatem, należy skontaktować się z Infolinią Lederzentrum, dzwoniąc na numer +48 75 781 64 80.

IV. Utylizacja

1. Materiały wchodzące w skład opakowania są w 100% zdatne do recyklingu, zgodnie z oznaczeniami. Podczas utylizacji należy zachować zgodność z obowiązującymi przepisami lokalnymi. Części opakowania (worki plastikowe, kawałki styropianu itd.) należy przechowywać z dala od dzieci, gdyż stanowią one potencjalne zagrożenie.
2. Zapewniając prawidłową utylizację mebla, można pomóc w zapobieganiu potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi. Symbol  na elemencie lub w dokumentacji do niego dołączonej oznacza, że części mebla nie wolno traktować jak zwykłego odpadu domowego. Należy oddać je do specjalnego punktu zajmującego się utylizacją i recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Mebel zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów, zabierając je do specjalnego punktu zbiórki; nie pozostawiać bez nadzoru nawet na kilka dni, ponieważ może ono stanowić zagrożenie dla dzieci i zwierząt.