

INSIDE

SZUFLADA NISKA

30

40



45

50







60









80



ZESTAWIENIE AKCESORIÓW NIEZBEDNYCH DO MONTAŻU



Niektóre akcesoria pakowane są po kilka sztuk więcej niż wynika to z zestawienia.
Podczas montażu prosimy postępować zgodnie z instrukcją.











1


KORPUS SZUFLADY




2



30 cm
40 cm
45 cm
50 cm
60 cm




80 cm




DOSTĘPNE OPCJE FRONTÓW

1


FRONT ZEWNĘTRZNY




2




3



4





5




1




FRONT WĘWĘTRZNY



2



3



4

