


AUGMENTED REALITY PRO-GAMING AR BOW



COMPATIBLE WITH ANDROID, IOS
6 FREE GAMES WITH APP
FITS PHONES 4" TO 6" IN SIZE
BLUETOOTH 4.0

 New Dimension Of Entertainment!

Bluetooth



VGARB

Gain Advantage!

Take the bow in your hand, tug the string and shoot! Thanks to such service options you will gain an advantage over your competitors, you will be invincible in every game and you will learn the basics of handling one of the oldest propelling weapons.



EN OPERATING THE AR BOW

1. On the first use, scan the QR code to download Application (AR cher) (you can also download the application from the App Store or Google Play Store)
 2. Open the battery cover and install 2 AAA batteries (not included), then close the battery cover (note: remove the battery if you do not use the product for a long time).
 3. Activate the Bluetooth function on your smartphone and open the application (AR cher). (do not steady the arc from the bluetooth menu)
 4. After entering the application, hold down the on / off button for 3 seconds to turn on the AR BOW device (the pairing of the arc is indicated by the arc icon in the bottom of the application and the transition to the game selection)
 5. After pairing, pull out the open smartphone holder on top AR Bow and place the phone securely in the holder.
 6. Select the game on your smartphone by tapping the selected game on the phone screen.
 7. After the game or move to another smartphone, hold down On / off button for 3 seconds to switch off the device.
 8. Joystick functions: Direction (forward, backward, left and right)
Key functions: shoot, reload and zoom.
- NOTE: Products are not intended for children under 3 years old


OUTLINE

1. Folder Button
2. Power on/off
3. Joystick control, front and rear movement
4. Bowstring
5. Mobile phone holder
6. 2xAAA battery

PRODUCT SPECIFICATION

Input power: DC3V 2xAAA
Wireless Charger operating frequency:
2.4 GHz -2.48 GHz
Size: 64x28.7x4.1CM
Product Weight: 505g
Bluetooth: 4.0
Material: ABS plastic+metal+chip
Transmission distance: $r=6m$

Scan QR code above to download:
compatible with Android version
4.4.4 and later, ios7.0 and later



PL OBSŁUGA URZĄDZENIA AR BOW

1. Przy pierwszym użyciu zeskanuj kod QR, aby pobrać Aplikację [AR cher] (można również pobrać aplikację ze sklepu App Store lub Google Play Store)
 2. Otwórz pokrywę baterii i zainstaluj 2 baterie AAA (brak w zestawie), następnie zamknij pokrywę baterii (uwaga: wyjmij baterię jeżeli nie używasz produktu przez długi czas).
 3. Aktywuj funkcję Bluetooth w smartfonie i otwórz aplikację [AR cher]. (nie paruj tuż z poziomu menu bluetooth)
 4. Po wejściu do aplikacji przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie AR BOW (sparowanie tuż sygnalizowane jest przez ikonkę tuż w dole aplikacji, oraz przejście do wyboru gier)
 5. Po sparowaniu, wyciągnij otwarty uchwyt do smartfona na wierzchu AR Bow i umieść telefon bezpiecznie w uchwycie.
 6. Wybierz grę na smartfonie, dotykając wybranej gry na ekranie telefonu.
 7. Po zakończeniu gry lub przejściu do innego smartfona przytrzymaj Przycisk włączania / wyłączenia przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
 8. Funkcje joysticka: Kierunek (do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo)
Funkcje klawiszy: strzelaj, ładuj ponownie i powiększaj.
- UWAGA: Produkty nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat


OPIS ŁUKU

1. Przycisk folderu
2. Włączanie / wyłączenie zasilania
3. Sterowanie joystickiem, ruch przedni i tylny
4. Ciężarówka
5. Uchwyt na telefon komórkowy
6. 2xBateria AAA

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Input power: DC3V 2xAAA
Wireless Charger operating frequency:
2.4 GHz -2.48 GHz
Size: 64x28.7x4.1CM
Product Weight: 505g
Bluetooth: 4.0
Material: ABS plastic+metal+chip
Transmission distance: r=6m

Zeskanuj kod QR powyżej, aby pobrać:
zgodny z systemem Android
wersja 4.4.4 i nowsze, ios7.0 i nowsze



PL OBSŁUGA URZĄDZENIA AR BOW

1. Przy pierwszym użyciu zeskanuj kod QR, aby pobrać Aplikację [AR cher] (można również pobrać aplikację ze sklepu App Store lub Google Play Store)
 2. Otwórz pokrywę baterii i zainstaluj 2 baterie AAA (brak w zestawie), następnie zamknij pokrywę baterii (uwaga: wyjmij baterię jeżeli nie używasz produktu przez długi czas).
 3. Aktywuj funkcję Bluetooth w smartfonie i otwórz aplikację [AR cher]. (nie paruj tuż z poziomu menu bluetooth)
 4. Po wejściu do aplikacji przytrzymaj przycisk włączania / wyłączenia przez 3 sekundy, aby włączyć urządzenie AR BOW (sparowanie tuż sygnalizowane jest przez ikonkę tuż w dole aplikacji, oraz przejście do wyboru gier)
 5. Po sparowaniu, wyciągnij otwarty uchwyt do smartfona na wierzchu AR Bow i umieść telefon bezpiecznie w uchwycie.
 6. Wybierz grę na smartfonie, dotykając wybranej gry na ekranie telefonu.
 7. Po zakończeniu gry lub przejściu do innego smartfona przytrzymaj Przycisk włączania / wyłączenia przez 3 sekundy, aby wyłączyć urządzenie.
 8. Funkcje joysticka: Kierunek (do przodu, do tyłu, w lewo i w prawo)
- Funkcje klawiszy: strzelaj, ładuj ponownie i powiększaj.
- UWAGA: Produkty nie są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 lat


OPIS ŁUKU

1. Przycisk folderu
2. Włączanie / wyłączenie zasilania
3. Sterowanie joystickiem, ruch przedni i tylny
4. Ciężarówka
5. Uchwyt na telefon komórkowy
6. 2xBateria AAA

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Input power: DC3V 2xAAA
Wireless Charger operating frequency:
2.4 GHz -2.48 GHz
Size: 64x28.7x4.1CM
Product Weight: 505g
Bluetooth: 4.0
Material: ABS plastic+metal+chip
Transmission distance: r=6m

Zeskanuj kod QR powyżej, aby pobrać:
zgodny z systemem Android
wersja 4.4.4 i nowsze, ios7.0 i nowsze



RO UTILIZAREA ARCULUI AR BOW

1. înainte de utilizare, scanează codul QR și descărcați aplicația
 2. aplicația poate fi descărcată de pe magazinele App Store sau Google Play Store
 3. deschide capacul și introdu baterii 2 AAA (nu sunt incluse), apoi închide capacul (scoate bateriile dacă nu utilizați pe o perioadă îndelungată)
 4. pornește funcția Bluetooth de pe telefon și pornește aplicația (AR cher). (nu setați arcul din meniul Bluetooth)
 5. după ce intrați în aplicație, apăsați on/off pentru 3 secunde pentru a porni arcul (conectarea arcului este indicată de icoana de jos al al. Aplicației și transmite în selectarea jocului)
 6. după conectare așează telefonul pe dispozitivul arcului și asigură-l
 7. alege jocul de pe telefon apăsând jocul preferat de pe ecran
 8. după ce ați jucat sau dacă mutați la alt telefon, țineți apăsat pentru 3 secunde on/off pentru a comuta
 9. funcții Joystick: Direcție (înainte, înapoi, stânga și dreapta) Funcții butoane: trage, încarcă și apropiere.
- NOTA: produsele nu sunt prevăzute pentru copii sub 3 ani


DESCRIERE

1. Buton dosar
2. Pornește/oprește
3. Comenzi Joystick misoare față/spate
4. Coardă arc
5. Dispozitiv fixare telefon
6. Baterii 2xAAA

SPECIFICAȚII PRODUS

Putere intrare: DC3V 2xAAA
Frecvență Operare Încărcător Wireless:
2.4 GHz -2.48 GHz
dimensiuni: 64x28.7x4.1CM
greutate: 505g
Bluetooth: 4.0
Material: ABS plastic+metal+chip
Distanță transmisiune: r=6m

Scanează codul QR pentru a descărca versiuni
compatibile cu versiuni Android 4.4.4
sau mai noi, IOS 7.0 sau mai noi



CZ PROVOZ ZAŘÍZENÍ AR BOW


1. Při prvním použití naskenujte kód QR ke stažení Aplikace (AR cher) (můžete také stáhnout aplikaci z App Store nebo Store Google Play)
 2. Otevřete kryt baterie a nainstalujte 2 baterie AAA (nejsou součástí dodávky) potom zavřete kryt baterie (poznámka: vyjměte baterii pokud výrobek delší dobu nepoužíváte).
 3. Aktivujte funkci Bluetooth na smartphonu a otevřete aplikaci (AR cher) - (Nepárujte luk z úvrně menu Bluetooth)
 4. Po otevření aplikace podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy pro zapnutí zařízení AR BOW (párování luku je signalizováno ikonou luku ve spodní části aplikace a přechodem na výběr hry)
 5. Po spárování vytáhněte otevřený držák pro smartphone na vrchí části AR Bow a umístěte telefon bezpečně do držáku.
 6. Vyberte hru na smartphonu klepnutím na vybranou hru na obrazovce telefonu.
 7. Po ukončení hry nebo přesunutí na jiný smartphone podržte stisknuté tlačítko zapnutí/vypnutí na 3 sekundy pro vypnutí zařízení.
 8. Funkce joysticku: Směr (dopředu, dozadu, vlevo a vpravo)
Funkce kláves: střelba, nabití, přiblížení
- POZNÁMKA: Výrobek není určený pro děti do 3 let

DESCRIERE

1. Tlačítko složky
2. On/off
3. Ovládání joysticku, pohyb vpřed a vzad
4. Tětiva
5. Držák mobilního telefonu
6. 2xAAA baterie

SPECIFIKACE PRODUKTU

Vstupní výkon: DC3V 2xAAA
Provozní frekvence bezdrátové nabíječky:
2,4 GHz -2,48 GHz
Velikost: 64x28.7x4.1CM
Hmotnost produktu: 505g
Bluetooth: 4.0
Materiál: ABS plast + kov + čip
Vzdálenost vysílání: r = 6m



Skenování QR kódu ke stažení: kompatibilní s verzí Android 4.4.4 a novějšími, ios7.0 a novějšími

SK PREVÁDZKA ZARIADENÍ AR BOW

1. Pri prvom použití naskenujte kód QR na stiahnutie Aplikácie (AR cher) (môžete tiež stiahnuť aplikáciu z App Store alebo Store Google Play)
 2. Otvorte kryt batérie a nainštalujte 2 batérie AAA (nie sú súčasťou dodávky) potom zatvorte kryt batérie (poznámka: vyberte batériu ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate).
 3. Aktivujte funkciu Bluetooth na smartphonu a otvorte aplikáciu (AR cher) - (Nepárujte lúk z úrvně menu Bluetooth)
 4. Po otvorení aplikácie podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy pre zapnutie zariadenia AR BOW (párovanie luku je signalizované ikonou luku v spodnej časti aplikácie a prechodom na výber hry)
 5. Po spárovaní vytiahnite otvorený držiak pre smartphonu na vrch časti AR Bow a umiestnite telefón bezpečne do držiaka.
 6. Vyberte hru na smartphonu kliknutím na vybranú hru na obrazovke telefónu.
 7. Po ukončení hry alebo presunutie na iný smartphonu podržte stlačené tlačidlo zapnutia/vypnutia na 3 sekundy pre vypnutie zariadenia.
 8. Funkcia joysticku: Smer (dopredu, dozadu, vľavo a vpravo)
- Funkcia kláves: strelba, nabitie, priblíženie
- POZNÁMKA: Výrobok nie je určené pre deti do 3 rokov

NAČRT

1. Tlačidlo zložky
2. On / off
3. Ovládanie joysticku, pohyb vpred a vzad
4. Tetiva
5. Držiak mobilného telefónu
6. 2xAAA batérie

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Vstupný výkon: DC3V 2xAAA

Prevádzkové frekvencie bezdrôtové nabíjačky:

2,4 GHz -2,48 GHz


Veľkosť: 64x28.7x4.1CM

Hmotnosť produktu: 505g

Bluetooth: 4.0

Materiál: ABS plast + kov + čip

Vzdialenosť vysielania: r = 6m



Skenovanie QR kódu na prevzatie: kompatibilný s verziou Android 4.4.4 a novšími, ios7.0 a novšími

DE BETRIEBSANLEITUNG DES AR BOW-GERÄTS


1. Scannen Sie bei der ersten Verwendung den QR-Code zum Herunterladen Anwendung [AR cher] (Sie können die Anwendung auch aus dem App Store oder Google Play Store herunterladen)
 2. Öffnen Sie die Batterieabdeckung und installieren Sie 2 AAA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten),
Schließen Sie dann die Batterieabdeckung (Hinweis: Entfernen Sie die Batterie wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen).
 3. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone und öffnen Sie die Anwendung [AR cher]. (nicht den Bogen aus dem Bluetooth-Menü stabilisieren)
 4. Halten Sie nach dem Eingeben der Anwendung die Ein / Aus-Taste für 3 Sekunden gedrückt, um das AR BOW-Gerät einzuschalten (die Paarung des Bogens wird durch das Bogensymbol im unteren Bereich der Anwendung und den Übergang zur Spielauswahl angezeigt)
 5. Ziehen Sie nach dem Pairing den geöffneten Smartphone-Halter oben heraus
AR Beugen Sie und legen Sie das Telefon sicher in den Halter.
 6. Wählen Sie das Spiel auf Ihrem Smartphone aus, indem Sie auf dem Telefonbildschirm auf das ausgewählte Spiel tippen.
 7. Nach dem Spiel oder auf ein anderes Smartphone wechseln, halten Sie gedrückt Ein / Aus-Taste für 3 Sekunden, um das Gerät auszuschalten.
 8. Joystick-Funktionen: Richtung (vorwärts, rückwärts, links und rechts)
Schlüsselfunktionen: schießen, neu laden und zoomen.
- HINWEIS: Produkte sind nicht für Kinder unter 3 Jahren vorgesehen

BESCHREIBUNG DES BOGENS

1. Ordner-Schaltfläche
2. Ein- / Ausschalten der Stromversorgung
3. Joystick-Steuerung, Vorwärts- und Rückwärtsbewegung
4. Schnur
5. Handyhalter
6. 2xAAA Batterie

PRODUKTSPEZIFIKATION

Eingangsleistung: DC3V 2xAAA
Betriebsfrequenz des kabellosen Ladegerätes:
2,4 GHz - 2,48 GHz
Größe: 64 x 28,7 x 4,1 CM
Produktgewicht: 505g
Bluetooth: 4.0
Material: ABS-Kunststoff + Metall + Chip
Übertragungsdistanz: $r = 6m$



Scannen Sie den obigen QR-Code zum
Herunterladen: kompatibel mit Android
Version 4.4.4 und höher, ios7.0 und neuer

ES MANEJANDO AR BOW (ARCO)

1. Para usar por primera vez, escanee el código QR (abajo) para descargar Aplicación (AR cher) (también puede descargar la aplicación desde App Store o Google Play Almacenar).

2. Abra la tapa de la batería e instale 2 pilas AAA (no incluidas), luego cierre la tapa de la batería (nota: retire la batería si no usas el producto por mucho tiempo).

3. Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente y abra la aplicación (AR cher). (no haga estabilizar el arco del menú bluetooth).

4. Después de ingresar a la aplicación, mantenga presionado el botón de encendido / apagado durante 3 segundos para encender el dispositivo AR BOW d (el emparejamiento del arco se indica mediante el icono de arco en la parte inferior de la aplicación y transición a la selección del juego).

5. Después del emparejamiento, extraiga el soporte para teléfono inteligente abierto en la parte superior AR Bow y coloque el teléfono de forma segura en el soporte.

6. Seleccione el juego en su teléfono inteligente tocando el juego seleccionado en la pantalla del teléfono.

7. Después del juego o muévete a otro teléfono inteligente, mantén presionado Botón de encendido / apagado durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

8. Funciones del joystick: dirección (adelante, atrás, izquierda y derecha)

Funciones clave: disparar, recargar y ampliar.

NOTA: los productos no están destinados a niños menores de 3 años.

ESQUEMA

1. Botones

2. Encendido / apagado

3. Control con joystick, movimiento frontal y trasero

4. Cuerda de Arco

5. Soporte para teléfono móvil

6. 2x batería AAA

ESPECIFICACIONES PRODUCTO

Potencia de entrada: DC3V 2x AAA

Frecuencia de funcionamiento del cargador inalámbrico: 2,4 GHz -2,48 GHz

Tamaño: 64x28.7x4.1CM


Peso del producto: 505g

Bluetooth: 4.0

Material: plástico ABS + metal + chip

Distancia de transmisión: r = 6m

Escanee el código QR arriba para descargar: compatible con la versión de Android 4.4.4 y posterior, ios7.0 y posterior.



IT FUNZIONAMENTO DI AR BOW

1. Al primo utilizzo, eseguire la scansione del codice QR da scaricare Applicazione [AR cher] (puoi anche scaricare l'applicazione dall'App Store o dal Google Play Store)
 2. Aprire il coperchio della batteria e installare 2 batterie AAA (non incluse), quindi richiudere il coperchio della batteria (nota: rimuovere la batteria se non si utilizza il prodotto per un lungo periodo).
 3. Attivare la funzione Bluetooth sullo smartphone e aprire l'applicazione [AR cher]. (non regolare l'arco dal menu Bluetooth)
 4. Dopo aver inserito l'applicazione, tenere premuto il pulsante on / off per 3 secondi per accendere il dispositivo AR BOW (l'abbinamento dell'arco è indicato dall'icona dell'arco nella parte inferiore dell'applicazione e dalla transizione alla selezione del gioco)
 5. Dopo l'associazione, estrarre il supporto per smartphone aperto sulla parte superiore AR Bow e posizionare il telefono saldamente nel supporto.
 6. Seleziona il gioco sullo smartphone toccando il gioco selezionato sullo schermo del telefono.
 7. Dopo il gioco o spostati su un altro smartphone, tieni premuto Pulsante di accensione / spegnimento per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
 8. Funzioni del joystick: direzione (avanti, indietro, sinistra e destra)
Funzioni chiave: scatta, ricarica e zoom.
- NOTA: i prodotti non sono destinati ai bambini di età inferiore a 3 anni


OUTLINE

1. Pulsante cartella
2. Accensione / spegnimento
3. Comando joystick, movimento anteriore e posteriore
4. Bowstring
5. Porta cellulare
6. Batteria 2x AAA

SPECIFICA DEL PRODOTTO

Potenza in ingresso: DC3V 2x AAA
Frequenza di funzionamento del caricabatterie wireless: 2,4 GHz -2,48 GHz
Dimensioni: 64x28.7x4.1CM
Peso del prodotto: 505 g
Bluetooth: 4.0
Materiale: plastica ABS + metallo + chip
Distanza di trasmissione: r = 6m

Scansiona il codice QR qui sopra per il download:
compatibile con Android versione 4.4.4
e successive, iOS7.0 e successive





DOWNLOAD
6 FREE GAMES
WITH AR CHER APP
FROM **App Store**



DOWNLOAD
6 FREE GAMES
WITH AR CHER APP
FROM **Google Play**

Distributor: **PLATINET S.A.**
30-798 Kraków, Sliwiaka 48, PL
www.platinet.eu

Importator: **PLATINET ELECTRONICS SRL**
077065 CORBEANCA, JUD ILFOV
str. PISCULUI 10A/2, RO
tel.: 0 742 233 799, officero@platinet.eu
www.platinet.eu

