


UNO

2023/10/11



A  Ø3,5x35 x9	B  Ø3,5x45 x6	C  2,5cm x2	D  3cm x4
--	--	--	--




PRZED ROZPOCZĘCIEM
NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE
WSKAZÓWKAMI
DOTYCZĄCYMI MONTAŻU
ZAWARTYMI W ZAŁĄCZNIKU

BEFORE STARTING REFER
TO THE ASSEMBLING
ADVICE IN ANEX


NEŽ ZAČNETE, PŘEČTĚTE
SI PROSÍM POKYNY K
INSTALACI V PŘÍLOZE

BEVOR SIE BEGINNEN,
LESEN SIE BITTE DIE
INSTALLATIONSANLEITUNG
IM ANHANG


SKÔR AKO ZAČNETE,
PREČÍTAJTE SI POKYNY NA
INŠTALÁCIU V PRÍLOHE




I



II






III




	B	$\varnothing 3,5 \times 45$	2,5cm
x6			
	C		

	D	3cm	
x4			







①




②







③





④



instrukcja użytkowania i bezpieczeństwa
user and safety instructions
uživatelské a bezpečnostní pokyny
Benutzer- und Sicherheitshinweise
užívateľské a bezpečnostné pokyny



thermometer icon
 +10...+25°C



Instrukcja utylizacji:
 Meble tapicerowane należy dostarczyć do lokalnego punktu zbiórki odpadów wielkogabarytowych lub selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, gdzie zostaną zutylizowane zgodnie z zasadami.

Pokyny k likvidaci:
 Čalouněný nábytek odevzdaje do místní sběrny objemného odpadu nebo sběrny selektovaného komunálního odpadu, kde bude zlikvidován v souladu s předpisy.

Pokyny na likvidáciu:
 Čalúnený nábytok je potrebné odovzdať na miestnu zbernu objemného odpadu alebo na zberné miesto triedeného komunálneho odpadu, kde bude zlikvidovaný v súlade s predpismi.

Disposal instructions:
 Upholstered furniture should be delivered to a local bulky waste collection point or selective municipal waste collection point, where it will be disposed of in accordance with the regulations.

Entsorgungshinweise:
 Polstermöbel sollten bei einer örtlichen Sperrmüllsammelstelle oder einer Sondermüllsammelstelle abgegeben werden, wo sie vorschriftsmäßig entsorgt werden.

Instrukcja pielęgnacji



Regularnie poprawiaj poduszki, aby były pulchnie



Unikaj umieszczania mebla w zasięgu promieni słonecznych



Delikatnie odkurz tapicerkę, aby usunąć kurz i włókna



Usuń rozlane płyny i plamy tak szybko, jak to możliwe, delikatnie przecierając je wilgotną, czystą szmatką, nie szorując, ponieważ może to zmienić wygląd tkaniny



Proszę nie prać i nie prasować. Aby utrzymać meble w jak najlepszym stanie, zalecamy profesjonalne czyszczenie

Care Instruction



Tweak your pillows regularly to keep them plump



Avoid placing the object towards the sunlight



Gently vacuum the upholstery to remove dust and fibers



Remove spills and stains as quickly as possible by gently wiping them with a damp, clean cloth. do not scrub as this may change the appearance of the fabric



Please do not wash or iron. To keep your furniture in the best possible condition, we recommend professional cleaning

Pflegeanleitung



Regelmäßig ändern die Position deiner Kissen, um sie prall zu halten.



Vermeide Sie es, Möbel in die Sonne zu stellen.



Saugen Sie die Polsterung vorsichtig ab, um Staub und



Entfernen Sie verschüttete Flüssigkeiten und Flecken so schnell wie möglich, indem Sie sie vorsichtig mit einem feuchten, sauberen Tuch abwischen. Reiben Sie nicht, da dies das Aussehen des Stoffes verändern kann.



Bitte nicht waschen oder bügeln. Um Ihre Möbel in bestmöglichem Zustand zu halten, empfehlen wir eine professionelle Reinigung.

Návod na péči



Polštáře pravidelně upravujte, aby byly kypré



Vyvarujte se umístění předmětu směrem ke



Jemně vysajte čalounění, abyste odstranili prach a vlákna



Rozlíté tekutiny a skvrny odstraňte co najrychlejšie jemným otřením vlhkým, čistým hadříkem. nedrhněte, protože to může změnit vzhled látky



Prosím neperte ani nežehlite. Pro udržení vašeho nábytku v co nejlepším stavu doporučujeme profesionální čištění

Návod na starostlivost



Vankúše pravidelne upravujte, aby boli kypré



Neumiestňujte predmet smerom k slnečnému



Jemne povysávajte čalunénie, aby ste odstranili prach a vlákna



Rozliate a skvrny odstraňte čo najrychlejšie jemným utretím vlhkou, čistou hadričkou. nedrhnite, pretože to môže zmeniť vzhľad látky



Prosím neperte ani nežehlite. Aby bol váš nábytok v čo najlepšom stave, odporúčame profesionálne čistenie