

Czyszczenie i konserwacja

1. Do czyszczenia powierzchni produktu używać ciepłej wody z mydłem oraz miękkiej szmatki. Po wyczyszczeniu wytrzeć do sucha czystą szmatką.
2. Unikać środków czyszczących, takich jak proszki ściernie, wata szklana czy szorstkie zmywaki. Unikać także stosowania środków czyszczących zawierających aceton, chlor lub rozpuszczalniki.
3. Unikać ostrych przedmiotów. Chronić stół przed zarysowaniami, używając podkładek pod szklanki i mat. Unikać ciągnięcia ostrych i ciężkich przedmiotów po powierzchni blatu.
4. Unikać stawiania gorących przedmiotów. Chronić przed zbyt gorącymi przedmiotami używając podkładek lub mat.
5. Unikać myjek parowych.
6. Usuwać wszelkie zabrudzenia i wycierać wszelkie plamy, gdy się pojawią.
7. Regularnie olejować zgodnie z zaleceniami producenta oleju do drewna. Z biegiem czasu ochronna warstwa oleju może się zetrzeć.
8. Unikaj bezpośredniego światła słonecznego. W miarę możliwości ustaw stół z dala od bezpośredniego światła słonecznego, aby zapobiec blaknięciu i wysychaniu drewna.
9. Utrzymuj stałą temperaturę i poziom wilgotności w pomieszczeniu, aby zapobiec nadmiernemu rozszerzaniu się i kurczeniu drewna. Dąż do neutralnych warunków środowiska w pomieszczeniu.

Gwarancja

Firma Drewmex przykłada szczególną wagę do tego, aby wybierać materiały wysokiej jakości i stosować techniki produkcyjne, które umożliwiają tworzenie wytrzymałych, a zarazem atrakcyjnych produktów. Dlatego oferujemy 2-letnią gwarancję obejmującą wady produkcyjne na nasze stoły. Produkt jest objęty gwarancją na 2 lata od daty zakupu (zakup w sklepie) lub dostawy (zakup przez Internet) w przypadku normalnego (nieprofesjonalnego lub komercyjnego) użytku domowego. W ramach tej gwarancji użytkownik może dokonać zgłoszenia reklamacyjnego wyłącznie po przedstawieniu paragonu lub faktury. Gwarancja obejmuje usterki i awarie, przy założeniu, że stół był używany zgodnie z przeznaczeniem oraz zmontowany, czyszczony, konserwowany i serwisowany zgodnie ze standardowymi praktykami i informacjami zawartymi powyżej oraz w instrukcji obsługi. Niniejsza gwarancja nie obejmuje wad ani uszkodzeń wynikających z normalnego zużycia stołu, uszkodzeń będących skutkiem niewłaściwego użytkowania, montażu lub złożenia, a także zaniedbania, wypadku lub modyfikacji produktu. Gwarancja obejmuje tylko wadliwe części.

Gwarancja nie obejmuje w żadnym wypadku dodatkowych kosztów (transportu, robocizny) ani strat bezpośrednich lub pośrednich. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia stołu zostanie on wymieniony. Prawa wynikające z tej gwarancji obowiązują w kraju, w którym zakupiono produkt. Zapytania dotyczące gwarancji powinno się kierować do sklepu, w którym zakupiono produkt. Niniejsza gwarancja jest dokumentem dodatkowym, który nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta. Jeśli produkt zakupiono w Polsce, niniejsza gwarancja nie wyklucza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z przepisów prawa dotyczących gwarancji na wady zakupionego towaru.

Przed rozpoczęciem użytkowania

1. Ważne informacje. Przed rozpoczęciem pracy uważnie zapoznaj się z kolejnością poszczególnych czynności i upewnij się, że są one zrozumiałe.
2. W czasie nieużytkowania i niezależnie od okresu, stół należy przechowywać dobrze podparty na całej długości i w stałej temperaturze.
3. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź zgodność wymiarów, modelu i stylistyki stołu.
4. Nie używać ostrych narzędzi do rozpakowywania, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.
5. Przygotuj narzędzia i sprzęt wymagane do montażu zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji.
6. W przypadku korzystania z elektonarzędzi zapoznaj się wcześniej z ich obsługą i działaniem.
7. Używaj podkładek meblowych, aby zapobiec zadrapaniom i zarysowaniom, zwłaszcza jeśli często przenosisz meble lub je przestawiasz.
8. Niniejszą instrukcję należy zachować.

Instrukcja bezpieczeństwa

1. Upewnij się, że stół ustawiony jest na równej powierzchni, aby zapobiec przewróceniu się lub niestabilności.
2. Unikaj obciążania stołu nadmiernymi ciężarami.
3. Edukuj dzieci, jak ważne jest bezpieczne korzystanie ze stołu oraz unikanie wspinania się i wieszania na nim.
4. Podczas używania elektonarzędzi należy zawsze stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.

Producent:



Drewmex Group Sp. z o.o.

Ul. św. Rocha 30

27-215 Wąchock , POLSKA

TEL.+ 48 602 258 627

Email. sekretariat@drewmex.pl

Cleaning and maintenance

1. Use warm soapy water and a soft cloth to clean the surface of the product. After cleaning, wipe dry with a clean cloth.
2. Avoid cleaning agents such as abrasive powders, glass wool or sanding pads. Also avoid using cleaning agents containing acetone, chlorine or solvents.
3. Avoid sharp objects. Protect your table from scratches with mats and pads. Avoid dragging sharp and heavy objects across the surface of the tabletop.
4. Do not place hot objects. Protect yourself from too hot objects with pads or mats.
5. Avoid steam devices.
6. Remove all dirt and wipe off any stains that appear.
7. Oil regularly according to the manufacturer's recommendations for wood oil. Over time, the protective layer of oil may wear off.
8. Avoid direct sunlight. If possible, place the table away from direct sunlight to prevent the wood from fading and drying out.
9. Maintain a constant temperature and humidity in the room to prevent excessive expansion and contraction of the wood. Try to maintain neutral conditions in the room.

Warranty

Drewmex attaches great importance to the selection of high-quality materials and the use of production techniques that allow for the creation of durable and attractive products. That is why we provide a 2-year warranty for our tables against manufacturing defects. The product is covered by a 2-year warranty from the date of purchase (purchase in a store) or delivery (purchase online) for normal (non-professional or commercial) home use. Under this warranty, the user can only make a claim upon presentation of the receipt or invoice. The warranty covers defects and failures provided that the table has been used in accordance with its intended use and assembled, cleaned, maintained and serviced in accordance with the standard procedures and information specified above and in the user manual. This warranty does not cover defects or damage resulting from normal wear and tear of the table, damage caused by improper use, assembly or installation, neglect, accident or modification of the product. The warranty applies only to defective parts.

In no case does the warranty cover additional costs (transport, labor) or direct or indirect losses. If the table is found to be damaged, it will be replaced. The rights resulting from this warranty apply in the country in which the product was purchased. For warranty questions, please contact the store where the product was purchased. This warranty is an additional document that does not affect your statutory rights as a consumer. If the product was purchased in Poland, this warranty does not exclude, limit or suspend your rights under the law regarding warranty for defects in the purchased goods.

Before use

1. Important information. Before starting work, read the sequence of the individual steps carefully and make sure you understand it.
2. When the table is not in use, and regardless of the season, it should be stored in a well-supported place along its entire length and at a constant temperature. 3. Before starting assembly, check the table dimensions, model and style.
4. Do not use sharp tools to unpack to avoid damage to the product or personal injury.
5. Prepare the tools and equipment necessary for assembly according to the instructions in this manual.
6. If you are using a power tool, familiarize yourself with its operation and operation.
7. Use furniture pads to prevent scratches and scuffs, especially if you frequently move or carry furniture.
8. Save these instructions.

Safety instructions

1. Make sure the table is placed on a flat surface to prevent it from tipping over or becoming unstable.
2. Avoid loading the table with excessive weight.
3. Teach children the importance of using the table safely and avoiding climbing or hanging on it.
4. Always wear appropriate personal protective equipment when using power tools.



Drewmex Group Sp. z o.o.

Ul. św. Rocha 30

27-215 Wąchock , POLSKA

TEL.+ 48 602 258 627

Email. sekretariat@drewmex.pl

Čištění a údržba

1. Na čistenie povrchu produktu použijete teplú mydlovú vodu a mäkkú handričku. Po vyčistení utrite dosucha čistou handričkou.
2. Vyhýbajte sa čistiacim prostriedkom, ako sú abrazívne prášky, sklená vata alebo abrazívne drôtenky. Vyhňte sa tiež používaniu čistiacich prostriedkov s obsahom acetónu, chlóru alebo rozpúšťadiel.
3. Vyhýbajte sa ostrým predmetom. Chráňte svoj stôl pred poškrábaním pomocou podložiek a podložiek. Vyhňte sa ťahaním ostrých a ťažkých predmetov cez povrch pracovnej dosky.
4. Neumiestňujte horúce predmety. Chráňte sa pred príliš horúcimi predmetmi pomocou podložiek alebo podložiek.
5. Vyhňte sa parným čističom.
6. Odstráňte všetky nečistoty a utrite všetky škrvny, keď sa objavia.
7. Pravidelne olejujte podľa odporúčaní výrobcu oleja na drevo. V priebehu času sa môže ochranná vrstva oleja opotrebovať.
8. Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu. Ak je to možné, umiestnite stôl mimo priameho slnečného žiarenia, aby drevo nevybledlo a nevyschlo.
9. Udržujte v miestnosti stálu teplotu a vlhkosť, aby ste zabránili nadmernej expanzii a kontrakcii dreva. Usilujte sa o neutrálne podmienky vnútorného prostredia.

Záruka

Drewmex klade zvláštní dôraz na výber vysoce kvalitních materiálů a použití výrobních technik, které umožňují vytvářet trvanlivé a atraktivní produkty. Proto na naše stoly poskytujeme 2letou záruku na výrobní vady. Na výrobek se vztahuje 2letá záruka od data nákupu (nákup na prodejně) nebo dodání (nákup online) pro běžné (neprofesionální nebo komerční) domácí použití. V rámci této záruky může uživatel uplatnit reklamaci pouze po předložení účtenky nebo faktury. Záruka se vztahuje na vady a poruchy za předpokladu, že stůl byl používán k určenému účelu a smontován, vyčištěn, udržován a servisován v souladu se standardními postupy a informacemi uvedenými výše a v uživatelské příručce. Tato záruka se nevztahuje na vady nebo poškození vzniklé běžným opotřebením stolu, poškozením způsobeným nesprávným použitím, montáží nebo demontáží, zanedbáním, nehodou nebo úpravou výrobku. Záruka se vztahuje pouze na vadné díly.

Záruka se v žádném případě nevztahuje na dodatečné náklady (doprava, práce) nebo přímé či nepřímé ztráty. Pokud se zjistí, že je stůl poškozen, bude vyměněn. Práva vyplývající z této záruky platí v zemi, ve které byl produkt zakoupen. Veškeré dotazy týkající se záruky směřujte na obchod, kde byl produkt zakoupen. Tato záruka je dodatečným dokumentem, který nemá vliv na vaše zákonná práva jako spotřebitele. Pokud byl produkt zakoupen v Polsku, tato záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva vyplývající ze zákonných ustanovení týkajících se záruky za vady zakoupeného zboží.

Před použitím

1. Důležité informace. Než se pustíte do práce, pečlivě si přečtěte sled jednotlivých kroků a ujistěte se, že mu rozumíte.
2. Když se stůl nepoužívá a bez ohledu na roční období, měl by být uložen na dobře podepřeném místě po celé délce a při stálé teplotě.
3. Před montáží zkontrolujte kompatibilitu rozměrů, modelu a stylu stolu.
4. K vybalování nepoužívejte ostré nástroje, aby nedošlo k poškození produktu nebo zranění osob.
5. Připravte si nástroje a vybavení nezbytné pro instalaci v souladu s doporučeními obsaženými v tomto návodu.
6. Pokud používáte elektrické nářadí, seznamte se s jeho obsluhou a provozem.
7. Používejte podložky pod nábytek, abyste zabránili poškrábání a oděru, zvláště pokud často stěhujete nebo přesouváte nábytek.
8. Uložte si tyto pokyny.

Bezpečnostní pokyny

1. Ujistěte se, že je stůl umístěn na rovném povrchu, aby nedošlo k jeho převrácení nebo nestabilitě.
2. Vyvarujte se zatěžování stolu nadměrnou hmotností.
3. Naučte děti, jak je důležité používat stůl bezpečně a vyhýbat se šplhání nebo věšení se na něj.
4. Při používání elektrického nářadí vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky.



Drewmex Group Sp. z o.o.

Ul. św. Rocha 30

27-215 Wąchock , POLSKA

TEL.+ 48 602 258 627

Email. sekretariat@drewmex.pl

Vyrobena v Polsku

Reinigung und Wartung

1. Reinigen Sie die Oberfläche des Produkts mit warmem Seifenwasser und einem weichen Tuch. Nach der Reinigung mit einem sauberen Tuch trocken wischen.
2. Vermeiden Sie Reinigungsmittel wie Scheuermittel, Glaswolle oder Scheuerschwämme. Vermeiden Sie außerdem die Verwendung von Reinigungsmitteln, die Aceton, Chlor oder Lösungsmittel enthalten.
3. Vermeiden Sie scharfe Gegenstände. Schützen Sie Ihren Tisch mit Matten und Tischsets vor Kratzern. Vermeiden Sie es, scharfe und schwere Gegenstände über die Arbeitsplatte zu ziehen.
4. Platzieren Sie keine heißen Gegenstände. Schützen Sie sich vor zu heißen Gegenständen durch die Verwendung von Unterlagen oder Matten.
5. Vermeiden Sie Dampfgeräte.
6. Entfernen Sie sämtlichen Schmutz und wischen Sie eventuell auftretende Flecken ab.
7. Regelmäßig nach den Empfehlungen des Holzöherstellers ölen. Mit der Zeit kann sich die schützende Ölschicht abnutzen.
8. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Stellen Sie den Tisch nach Möglichkeit vor direkter Sonneneinstrahlung auf, um ein Ausbleichen und Austrocknen des Holzes zu verhindern.
9. Sorgen Sie für eine konstante Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Raum, um eine übermäßige Ausdehnung und Kontraktion des Holzes zu verhindern. Versuchen Sie, neutrale Bedingungen im Raum aufrechtzuerhalten.

Garantie Drewmex legt besonderen Wert auf die Auswahl hochwertiger Materialien und den Einsatz von Produktionstechniken, die die Schaffung langlebiger und attraktiver Produkte ermöglichen. Deshalb gewähren wir auf unsere Tische 2 Jahre Garantie auf Herstellungsfehler. Für das Produkt gilt eine 2-Jahres-Garantie ab Kaufdatum (Kauf im Geschäft) bzw. Lieferung (Online-Kauf) für den normalen (nicht professionellen oder kommerziellen) Heimgebrauch. Im Rahmen dieser Garantie kann der Benutzer eine Reklamation nur nach Vorlage der Quittung oder Rechnung einreichen. Die Garantie deckt Mängel und Ausfälle ab, vorausgesetzt, dass der Tisch bestimmungsgemäß verwendet und gemäß den oben und in der Bedienungsanleitung dargelegten Standardverfahren und Informationen zusammengebaut, gereinigt, gewartet und gewartet wurde. Diese Garantie deckt keine Mängel oder Schäden ab, die auf normale Abnutzung des Tisches zurückzuführen sind, Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Montage oder Montage, Nachlässigkeit, Unfall oder Modifikation des Produkts verursacht wurden. Die Garantie gilt nur für defekte Teile. In keinem Fall deckt die Garantie zusätzliche Kosten (Transport, Arbeit) oder direkte oder indirekte Verluste ab. Sollte festgestellt werden, dass der Tisch beschädigt ist, wird er ersetzt. Die Rechte aus dieser Garantie gelten in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde. Bei Garantiefragen wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Bei dieser Garantie handelt es sich um ein zusätzliches Dokument, das Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht beeinträchtigt. Wenn das Produkt in Polen gekauft wurde, schließt diese Garantie die Rechte aus den gesetzlichen Bestimmungen zur Gewährleistung von Mängeln der gekauften Waren nicht aus, schränkt sie nicht ein oder setzt sie nicht aus.

Vor Gebrauch

1. Wichtige Informationen. Bevor Sie mit der Arbeit beginnen, lesen Sie sich die Abfolge der einzelnen Schritte sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie diese verstanden haben.
2. Wenn der Tisch nicht verwendet wird und unabhängig von der Jahreszeit, sollte er über seine gesamte Länge an einem gut gestützten Ort und bei konstanter Temperatur gelagert werden.
3. Überprüfen Sie vor dem Zusammenbau die Kompatibilität der Abmessungen, des Modells und des Stils des Tisches.
4. Verwenden Sie zum Auspacken keine scharfen Werkzeuge, um Produktschäden oder Verletzungen zu vermeiden.
5. Bereiten Sie die für die Installation erforderlichen Werkzeuge und Geräte gemäß den Empfehlungen in diesem Handbuch vor.
6. Wenn Sie ein Elektrowerkzeug verwenden, machen Sie sich mit dessen Bedienung und Bedienung vertraut.
7. Verwenden Sie Möbelpolster, um Kratzer und Schrammen zu vermeiden, insbesondere wenn Sie Möbel häufig bewegen oder bewegen.
8. Bewahren Sie diese Anleitung auf.

Sicherheitshinweise

1. Stellen Sie sicher, dass der Tisch auf einer ebenen Fläche steht, damit er nicht umkippt oder instabil wird.
2. Vermeiden Sie eine übermäßige Belastung des Tisches.
3. Bringen Sie den Kindern bei, wie wichtig es ist, den Tisch sicher zu benutzen und nicht darauf zu klettern oder daran hängen zu bleiben.
4. Tragen Sie bei der Verwendung von Elektrowerkzeugen stets geeignete persönliche Schutzausrüstung.



Drewmex Group Sp. z o.o.

Ul. św. Rocha 30

27-215 Wąchock , POLSKA

TEL.+ 48 602 258 627

Email. sekretariat@drewmex.pl

Hergestellt in Polen

Čistenie a údržba

1. Na čistenie povrchu produktu použijete teplú mydlovú vodu a mäkkú handričku. Po vyčistení utrite dosucha čistou handričkou.
2. Vyhýbajte sa čistiacim prostriedkom, ako sú abrazívne prášky, sklená vata alebo abrazívne drôtenky. Vyhnite sa tiež používaniu čistiacich prostriedkov s obsahom acetónu, chlóru alebo rozpúšťadiel.
3. Vyhýbajte sa ostrým predmetom. Chráňte svoj stôl pred poškrábaním pomocou podložiek a podložiek. Vyhnite sa ťahaním ostrých a ťažkých predmetov cez povrch pracovnej dosky.
4. Neumiestňujte horúce predmety. Chráňte sa pred príliš horúcimi predmetmi pomocou podložiek alebo podložiek.
5. Vyhnite sa parným čističom.
6. Odstráňte všetky nečistoty a utrite všetky škrvny, keď sa objavia.
7. Pravidelne olejujte podľa odporúčaní výrobcu oleja na drevo. V priebehu času sa môže ochranná vrstva oleja opotrebovať.
8. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu. Ak je to možné, umiestnite stôl mimo priameho slnečného žiarenia, aby drevo nevybledlo a nevyschlo.
9. Udržujte v miestnosti stálu teplotu a vlhkosť, aby ste zabránili nadmernej expanzii a kontrakcii dreva. Usilujte sa o neutrálne podmienky vnútorného prostredia.

Záruka

Drewmex venuje osobitnú pozornosť výberu vysokokvalitných materiálov a používaniu výrobných techník, ktoré umožňujú vytvárať odolné a atraktívne produkty. Preto ponúkame 2-ročnú záruku na výrobné chyby na našich stoloch. Na výrobok sa poskytuje záruka 2 roky od dátumu nákupu (nákup v predajni) alebo doručenia (nákup online) na bežné (neprofesionálne alebo komerčné) domáce použitie. V rámci tejto záruky môže užívateľ uplatniť reklamáciu až po predložení pokladničného dokladu alebo faktúry. Záruka sa vzťahuje na chyby a zlyhania za predpokladu, že stôl bol používaný podľa určenia a zmontovaný, vyčistený, udržiavaný a servisovaný v súlade so štandardnými postupmi a informáciami uvedenými vyššie a v používateľskej príručke. Táto záruka sa nevzťahuje na chyby alebo poškodenia vyplývajúce z bežného opotrebovania stola, na poškodenie spôsobené nesprávnym používaním, montážou alebo demontážou, alebo zanedbaním, nehodou alebo úpravou produktu. Záruka sa vzťahuje len na chybné diely.

Záruka za žiadnych okolností nepokrýva dodatočné náklady (doprava, práca) ani priame či nepriame straty. Ak sa zistí, že je stôl poškodený, bude vymenený. Práva z tejto záruky platia v krajine, kde bol produkt zakúpený. Záručné otázky smerujte na predajňu, kde bol výrobok zakúpený. Táto záruka je dodatočným dokumentom, ktorý neovplyvňuje vaše zákonné práva ako spotrebiteľa. Ak bol výrobok zakúpený v Poľsku, táto záruka nevyklučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva vyplývajúce zo zákonných ustanovení týkajúcich sa záruky za vady zakúpeného tovaru.

Pred použitím

1. Dôležité informácie. Pred začatím práce si pozorne prečítajte postupnosť jednotlivých krokov a uistite sa, že im rozumiete.
2. Keď sa stôl nepoužíva a bez ohľadu na obdobie, mal by byť skladovaný dobre podopretý po celej dĺžke a pri konštantnej teplote.
3. Pred začatím montáže skontrolujte súlad rozmerov, modelu a štýlu stola.
4. Na rozbaľovanie nepoužívajte ostré nástroje, aby nedošlo k poškodeniu produktu alebo zraneniu osôb.
5. Pripravte si náradie a vybavenie potrebné na inštaláciu v súlade s odporúčaniami obsiahnutými v tomto návode.
6. Ak používate elektrické náradie, oboznámte sa s jeho obsluhou a prevádzkou.
7. Používajte podložky na nábytok, aby ste predišli poškrabaniu a odieraniu, najmä ak často presúvate alebo premiestňujete nábytok.
8. Tento návod si uschovajte.

Bezpečnostné pokyny

1. Uistite sa, že je stôl umiestnený na rovnom povrchu, aby sa predišlo jeho prevráteniu alebo nestabilite.
- Zabráňte zaťažovaniu stola nadmernou hmotnosťou.
3. Poučte deti o dôležitosti bezpečného používania stola a vyhýbania sa šplhaniu alebo vešaniu sa naň.
- Pri používaní elektrického náradia vždy používajte vhodné osobné ochranné prostriedky.

Výrobca:



Drewmex Group Sp. z o.o.

Ul. św. Rocha 30

27-215 Wąchock , POLSKA

TEL.+ 48 602 258 627

Email. sekretariat@drewmex.pl

Vyrobené v Poľsku