




SAVA WERSALKA



A



x1

B



x2

C





x2

D



x2



SAVA WERSALKA



Ostrzeżenie!

Korzystanie z funkcji spania jest możliwe tylko po ustawieniu sofy wzdłuż ściany.
Po rozłożeniu funkcji spania należy dosunąć sofę do ściany, co unemożliwia podniesienie się oparcia podczas korzystania z funkcji.

Podniesienie się oparcia może spowodować zsuniecie się z sofy, skutkiem czego może dojść do poważnych obrażeń.

