





















Installation manual

ERDEN: KOM 2D1S













| Code | Dimensions | | | Package | |
|-------------|------------|-----|-------|---------|-----|
| 001 | 866 | 362 | 22 | 1 | 1/1 |
| 002 | 884 | 360 | 16/32 | 1 | 1/1 |
| 003 | 884 | 360 | 16/32 | 1 | 1/1 |
| 004 | 798 | 334 | 16 | 1 | 1/1 |
| 005 | 798 | 310 | 16 | 1 | 1/1 |
| 006 | 582 | 395 | 16 | 2 | 1/1 |
| 008 | 792 | 170 | 16 | 1 | 1/1 |
| 009 | 742 | 100 | 16 | 1 | 1/1 |
| 010 | 798 | 60 | 16 | 1 | 1/1 |
| 011 | 300 | 100 | 16 | 1 | 1/1 |
| 012 | 300 | 100 | 16 | 1 | 1/1 |
| 013 | 60 | 284 | 16 | 1 | 1/1 |
| 015 | 798 | 70 | 30 | 2 | 1/1 |
| 016 | 826 | 407 | 3 | 1 | 1/1 |
| 017 | 826 | 407 | 3 | 1 | 1/1 |
| 018 | 760 | 302 | 3 | 1 | 1/1 |
| accessories | | | | 1 | 1/1 |










| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>x3 e1 Ø 7x50mm</p>  | <p>x11 r1 Ø 15x12mm</p>  | <p>x11 r16</p>  | <p>x2 s2</p>  |
| <p>x4 a143</p>  | <p>x4 b119</p>  | <p>x27 f1 Ø 8x30mm</p>  | <p>x28 p25 Ø 3,5x16n</p>  |
| <p>x6 l2</p>  | <p>x4 d1 Ø 5x17 mm</p>  | <p>x1 n14</p>  | <p>x1 p17 Ø 6x60 mm</p>  |
| <p>x1 f3 Ø 10x50 mm</p>  | <p>x5 k1</p>  | <p>x1 z1</p>  | |
| <p>x1 L300</p>  | | | |




1




2




3




4






5






6






7





8




9





10




11







12



13





EN.

WARNING! To prevent this furniture from tripping over, fix it to the wall permanently. Fixing devices are not included since different wall materials require different types of fixing devices. Please make sure you chose the correct ones for your type of wall.

D.

ACHTUNG! Um alle mit dem Umkippen des Möbels verbundenen Risiken auszuschließen, muss das Möbel fest an der Wand verankert werden. Beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beige packt, da diese von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Bitte solche Befestigungsschläge wählen, die für die heimischen Wände geeignet sind.

SK.

POZOR! Nábytok musí byť trvale pripevnený k stene tak, aby sa zamedzilo riziku prevrátenia.

Balki neobsahuje upevňovacie skrutky, pretože typ upevnenia je treba vybrať podľa typu steny.

Vyberte typ vhodný pre Vašu stenu.
FR.

ATTENTION! Ce meuble doit être fixé en permanence au mur pour éviter les risques de chute. Les vis de fixation ne sont pas livrées car le type de fixation doit être choisi en fonction du type de mur.


Sélectionnez les fixations adaptées au mur.

HU.

FIGYELEM! Rögzítse a bútörököt a falhoz, hogy elkerülje a bútor felborulásának kockázatát.

A készletben nem található rögzítőcsavarok, mivel a rögzítés típusa a fal típusától függ.

Válassza ki a fal típusának megfelelő kötélemeket.



HR.

NAPOMEN! Namještaj mora biti trajno pričvršćen za zid, kako bi se izbjegao rizik od njegova prevrtanja. U paketu nema vijaka za pričvršćivanje, jer se vrsta montaže mora prilagoditi vrsti zida. Odaberite pravu vrstu prema Vašoj vrsti zida.

E.

¡ATENCIÓN! El mueble debe ser

fijado permanentemente a la pared para evitar el riesgo relacionado con el vuelco del mueble. En el paquete no hay tornillos de fijación, ya que se debe elegir el tipo de fijación adecuado para el tipo de pared. Elija el apropiado para su tipo de pared.

CN.

注意! 本家具需要固定在牆上以免倒塌。
箱子里没有安装螺钉。

因为安装方式需要根据牆的类型调整。
请按照您的牆类型选择适合的安装方式。

RU.

ПРИМЕЧАНИЕ! Эту мебель необходимо всегда прикруплять к стене, чтобы избежать рисков, связанных с переворотом мебели. В пакете нет крепежных винтов, потому что тип крепления должен быть выбран в соответствии с типом стены. Выберите, пожалуйста, правильные винты к вашей стене.

SLO.

POZOR! Pohištvo trajno pritrdite na steno, da preprečite tveganje, da se prevrne. V paketu ni pritrdilnih vijakov, saj je treba način pritrditve ustrezno izbrati glede na vrsto stene. Izberite način, ki je ustrezen za vašo steno.

I.

ATTENZIONE! Il mobile deve essere permanentemente fissato alla parete per evitare i rischi derivanti da un ribaltamento del mobile. La confezione non include le viti di fissaggio, in quanto il tipo di fissaggio deve essere scelto in base al tipo di parete. Utilizzare viti appropriate in base al materiale della parete.

GRE.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για αποφυγή απυξήματος στερρώστε το έπιπλο στον τοίχο μόνιμα. Τα εξαρτήματα τοποθέτησης δεν περιλαμβάνονται καθώς για κάθε τοίχο απαιτούνται διαφορετικά εξαρτήματα. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τα κατάλληλα για τον δικό σας τοίχο εξαρτήματα.