














- Ⓓ **Montageanleitung**
- Ⓐ **Handleiding voor de montage**
- Ⓓ **Montaj talimatı**
- Ⓕ **Notice de montage**
- Ⓒ **Montážní návod**
- Ⓗ **Szerelési útmutató**

- Ⓒ **Assembly instructions**
- Ⓐ **Instrukcja montażu**
- Ⓒ **Инструкция по монтажу**
- Ⓖ **Istruzioni di montaggio**
- Ⓐ **Návod na montáž**
- Ⓒ **Instrucțiuni de montaj**




**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
 Attenzione – Opgelet – Внимание – Atentie – Upozornenie – Dikkat**


PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručniku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törleruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávat výhradně pomoci utierky nebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.




II




III




IV




V




VI



VII



VIII



Blachy – zaczepy zostały zamontowane na wybraną przez producenta konfigurację mebla. Mebel ma funkcję uniwersalną, można zastosować odwrotną stronę obracając blachy – zaczepy.